

IRIS-IMAC B-type 基本型驅動器 使用說明書





安全預防和警告

▲注意!警告!▲

請注意這些貼在驅動器上或在本使用說明書内標示的公、注意!、警告!、公等符號!它們是用來提醒您, 避免錯誤的操作而可能對人體產生危險,或損壞驅動器。

在安裝驅動器進入操作之前,請詳讀閱讀以下的安全預防和警告事項:

- 1. 請確定在驅動器上的警告符號被保持在清晰的狀態,亦請替換不清晰或被損壞的符號。
- 2. 在開始之前,請熟讀說明書使你自己熟悉驅動器的操作。
- 3. 不要允許不合格的人員操作此驅動器。

▲ 警告!

- 這個驅動器將產生危險的電壓並控制馬達使機械運轉。
- 如果不適當操作可能對人體產生嚴重傷害或對驅動器造成損壞,只有合格的人員才能操作這個驅動器。
- 這些人員必需熟悉所有的警告符號。
- 正確的安裝、操作和維護,才能確保安全及維持設備的運轉順暢。

<u>∧</u>注意!

- 切掉電源後驅動器内仍有高壓的直流電。因此關閉電源後五分鐘才能打開驅動器的蓋子。
- 即使馬達是停止的,右列的端子仍然可能帶有危險的電壓,端子 R、S、T、U、V、W、煞車電阻接線端子。
- 只有合格的人員才可以安裝、配線及修理驅動器的故障。
- 某些參數設定後,可能在電源輸入之後立刻引起驅動器自動地開始運轉。

定義說明:

- ●【合格的人員】這本說明書内所指的【合格的人員】,必須熟悉本驅動器的内部結構、安裝程式、操作方法、 維修步驟以及能夠遵循安全措施以防危險意外的人員。
- 【危險】在這本說明書内和產品標籤上, 【危險】表示若不遵循適當的預防方法或步驟, 可能對人的身體產 生傷害。
- ●【警告】在這本說明書内和產品標籤上,【警告】指示若不遵循適當的預防方法或步驟,可能對人的身體產 生傷害、或對機器產生損壞。
- 【注意】在這本說明書内和產品標籤上,【注意】指示重要的消息或操作時的注意事項。

▲ 危險和警告

- 確保選擇安裝位置在安全的區域,防止高溫、溼氣和水滴的潑濺,並防止小孩或一般無關的民衆接近。
- 本驅動器只能用在被製造廠商所認可的場合;未經認可的修正、修改可能引起著火、導電等傷害。
- 將本使用說明書保存在使用者隨時能夠取用參考的地方。

♪ 上

- ●本產品符合A類數位式設備的標準。
- 本設備會產生無線電能量,可能會對無線電造成干擾,加接 RFI 濾波器可改善干擾情形。



1. 產品介紹	5
1.1 檢查產品包裝内容	5
1.2 包裝箱以及產品外部標籤標示内容說明	5
1.2.1 包裝箱標籤的圖示及内容說明	5
1.2.2 產品外部的標籤圖示及内容說明	6
1.3 IRIS系列額定規格表、尺寸以及硬體規格	7
1.3.1 額定規格表:	7
1.3.2 硬體規格:	
2. 儲存的環境條件	9
3. 安裝注意事項	9
4. 外型尺寸	10
5. 配線說明	11
5.1 電力線配線端子	11
5.1.1 驅動器的電源輸入端子	11
5.1.2 驅動器輸出至馬達的輸出端子	11
5.2 驅動器控制信號端子	11
5.3 放電電阻接線端子	12
5.4 電源輸入電抗器(A.C.L.)	13
5.5 選擇適合的工具	14
6. 基本配線圖	15
7. 輸入輸出介面位置及功能定義	16
7.1 各端子所在位置圖式	
7.1.1 【0.5~2HP】輸入輸出端子正面示意圖:	16
7.1.2 【3~30HP】輸入輸出端子正面示意圖:	16
7.2 硬體端子架構	17
8. 驅動器基本啟動方式 (Quick Start)	
8.1 驅動器基本啟動	
8.2 運轉指令由操作面板按鍵輸入	
8.2.1 R-Panel操作面板輸入方式:	
8.2.2 C-Panel操作面板輸入方式:	19
8.3 變更馬達正、反轉方向定義的方式	19
9. 參數介紹	20
9.1 IRIS-IMAC-B-type參數列表	
9.2 驅動器可供通訊讀取的監視資料以及位置	25
9.3 參數類型說明	25
10. IRIS-IMAC-BTvpe參數群組說明	
10.1 驅動器基本設定參數群組	
10.2 數位輸入相關參數群組	20 78
10.3 數位輸出相關參數群組	
	······ 2 J

advance your life

10.4 類比輔	前入相關參數群組	. 30
10.4.1 An	alog Input:AI1	. 30
10.4.1 An	alog Input:AI2	.31
10.5 類比輔	前出相關參數群組	. 34
10.6 交流感	^孫 應馬達參數群組	. 37
10.7 交流感	^孫 應馬達控制參數群組	. 38
10.8 交流感	^孫 應馬達運轉速度設定參數群組	. 39
10.9 交流感	§應馬達加減速及S曲線參數群組	.40
10.10 交流	感應馬達V/F曲線參數群組	.43
10.11 DC-B	US 校正群組	.44
10.12 溫度	偵測與校正參數群組	.44
10.13 風扇	偵測與設定參數群組	.45
11. 數位輸送	入端子功能選擇	.46
12. 數位輸出	出端子功能選擇	.50
13、内建名]	功能方塊說明	52
131 計戦翌	いたのでのないで、	52
13.1 비	·數哭功能相國參數設旧	52
13.1.1 日	数田の形石間を安心していた。	52
13.1.2 리	·數器功能相關數位輸出	53
13.2 正反器	助能說明	53
13.2.1 正	「 「 一 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	.53
13.2.2 TF	反器功能相關數位輸入	. 53
13.2.3 TF		.53
13.2.4 基	本型下反器	
13.2.5 D ^ヵ	型正反器	. 55
13.2.6 T-		. 56
13.3 計時器		. 57
13.3.1 計	·時器功能相關參數說明	. 57
13.3.2 計	·時器功能相關數位輸入	. 57
13.3.3 計	時器功能相關數位輸出	. 57
13.3.4 計	·時器功能-延時斷路模式 (Delay Off Mode)	. 58
13.3.5 計	·時器功能-延時閉合模式 (Delay On Mode)	. 58
13.3.6 計	- -時器功能-自動開關循環模式 (Auto On / Off Mode)	. 59
13.4 速度比	1較模組相關說明	.60
13.4.1 速	度比較器功能相關參數	.60
13.4.2 速	度比較模組相關數位輸入	.60
13.4.3 速	度比較模組相關數位輸出	.60
13.5 速度上	_升/下降計數器	.62
13.5.1 速	度上升/下降計數器功能相關參數說明	. 62
13.5.2 速	度上升/下降計數器相關數位輸入	.63
13.5.3 速	度上升/下降計數器相關數位輸出	.63
13.5.4 計	數型速度上升/下降計數器	.64
13.5.5 觸	發計時型速度上升/下降計數器	.65

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP. advance your life

13.6 數位旋轉開關參數群組	66
13.6.1 數位旋轉開關功能相關參數說明	66
13.6.2 數位旋轉開關的相關數位輸入	66
13.6.3 數位旋轉開關的相關數位輸出	67
15. 故障信息說明以及排除方式	68
15.1 故障信息的顯示方式	68
15.2 故障處理及排除方式	68
16. CE認證	71
16.1 EMC檢測証明	71
16.2 LVD檢測證明	72
17. 操作設定器	73
17.1 C-PANEL	73
17.1.1 操作面板按鍵解鎖及鎖定	73
17.1.2 切換操作模式	73
17.1.3 監視模式	73
17.1.4 飛梭模式	74
17.1.5 參數模式(選擇、讀取、編輯、寫入參數)	75
17.2 R-PANEL	77
17.2.1 控制模式【CTL MODE】	77
17.2.2 監視模式 【MON MODE】	77
17.2.3 參數修改模式 【PAR MODE】	78
17.2.4 故障顯示模式 【ALM MODE】	78
17.2.5 【單位元:Single-Word】/【雙位元:Double-Word】的參數讀寫	79
17.2.6 【單位元:Single-Word】/ 【雙位元:Double-Word】的參數讀寫	80
17.2.7 故障顯示模式 【ALM MODE】的故障說明	81
17.2.8 【線材定義】	81



<u>1. 產品介紹</u>

1.1 檢查產品包裝内容

為了避免本產品在裝箱以及運送過程中不慎的疏失,請在開箱後依照以下所列項目内容做詳細檢查。

包裝箱内含物品	數量	檢查内容		
IRIS IMAC B-type 驅動器說明書	1本	請詳看内容,並妥善保存供日後參考。		
		● 檢查包裝箱與產品機種型號標籤内容是否吻合訂購的規格。		
IRIS IMAC B-type 驅動器本體	1台	● 請仔細檢查產品各部外表是否完整正常。		
		 請仔細檢查所有的螺絲是否有鬆動或缺少的情形。 		

以上各項檢查若有任何不良情況,請即刻聯絡交貨給您的代理商以獲得妥善的解決,維護你的消費權益。

1.2 包裝箱以及產品外部標籤標示内容說明

1.2.1 包裝箱標籤的圖示及内容說明

下圖為黏貼於外包裝箱的標籤圖示

2R5-IMAC-STD-B-C	
220V	

標示内容說明:

- 1. 2R5 → 額定輸入電壓 220V, 額定輸出電流 5A。
- 2. IMAC → 控制馬達對象為交流感應馬達。
- 3. B → 功能類型為 B 類 (基本型)。
- C → 控制面板為彩色背光型。

控制面板種類標示内容說明							
C	C-Panel	Reef / Stop					
R	R-Panel	Image: State of the state o					
5. 220V	→ 醒目標示為 220V 電源適用	用。					



1.2.2 產品外部的標籤圖示及内容說明

下圖為黏貼於驅動器本體外部的標籤圖示

MODEL	2R5-IMAC-STD-B-C				
INPUT	AC 3 ψ 220V / 50/60HZ				
OUPUT	3ψ 5A/ 2KVA/ 0~400HZ				
Serial NO	080A0001				
JPS	MADE IN TAIWAN				

標示内容說明:

MODEL: <u>2 R</u> 5 - <u>IMAC</u>- STD - B- C

				.			
					Input voltago	2 : 220VAC	
			input voltage	4:380VAC			
					Model series	R : IRIS Series	
			Output current	According to Driver-Current			
			Suit motor	IMAC: 感應馬達			
					Firmware	STD:Standard	
					Function	B type	
					Panel	C:CPanel(彩色背光面板)	

INPUT : <u>AC3Ø220</u> / <u>50/60HZ</u>

	電酒話瓶	AC220: 2011/二相六法電道
	电你性积	AC220. 单伯/二伯父术电标
L	電源頻率	50Hz/60Hz

OUTPUT : <u>3Ø5A 2KVA</u> / <u>0~400Hz</u>

		雨雨雨汰	2 桁 5 ٨			
		电座电机	う 作日 うろ			
l		仟伏-安(KVA)	2KVA			
		頻率輸出範圍	0~400HZ			

1.3 IRIS系列額定規格表、尺寸以及硬體規格

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

1.3.1 額定規格表:

220V 機種

2R	2	3P5	5	7	11	17	24	33	46	61	90	
額定輸出電流(A)	2	35	5	7	11	17	24	22	46	61	90	
Output Current	2	5.5	5	,		17	27	55	υ	01	90	
額定輸出馬力(HP)	0.5	1	15	r	2	5	75	10	15	20	30	
Horse Power	0.5	I	1.5	Z	5	J	7.5	10	IJ	20	50	
額定輸出容量(KVA)	065	1 2	10	25	4.0	65	0.5	12	10	25	24	
Rated Capacity	0.05	1.5	1.0	2.5	4.0	.0 0.5	9.5	CI	19	23	54	
額定功率(KW)	0.4	0.4	075	1	15		22 27	55 75	75	11	15	225
Rated Power	0.4	0.75	I	1.5	2.2	5.7	5.5	7.5	11	IJ	22.5	
最高輸出電壓(V)					三相	對應輸2	電壓					
Max Output Voltage	Match 3 phase Input Voltage											
尺寸對照	圖1 圖2 圖:						3		圖 4			

380V 機種

4R	5P5	8P5	12	17	23	31	45	
額定輸出電流(A)	55	85	12	17	23	31	45	
Output Current	5.5	0.5		17	23	51	-	
額定輸出馬力(HP)	2	5	75	10	15	20	30	
Horse Power	5	J	7.5	10	CI	20	50	
額定輸出容量(KVA)	4.0	65	0.5	12	10	25	24	
Rated Capacity	4.0	0.5	9.5	15	19	23	54	
額定功率(KW)	2.2	27	5 5	75	11	15	22.5	
Rated Power	2.2	5.7	5.5	7.5		15	22.5	
最高輸出電壓(V)	三相對應輸入電壓							
Max Output Voltage	Match 3 phase Input Voltage							
尺寸對照	圖 2 圖 3 圖 4							



1.3.2 硬體規格:

機種類型	B 型
數位輸入-DI	6 組
數位輸出-DO(Signal)	2 組
數位輸出-DO(Relay)	1 組
類比輸入-AI	2 組(12bit 解析度)
類比輸出-AM	1 組
RS485 通訊介面	1 組
風扇故障預警功能	具備
溫度檢知保護功能	具備
PG 回授介面	無
煞車放電晶體	具備

2. 儲存的環境條件

本產品在安裝之前必須置於其包裝箱内。若暫時不使用,為了使該產品能夠符合本公司的保固範圍內及日後的維 護,儲存時務必注意下列事項:

- 儲存位置的環境溫度必須在-20℃到+65℃範圍内,相對溼度必須在 0%到 95%範圍内,且不能有結露狀況。
- 必須保存於無塵無垢、乾燥的位置。
- 避免儲存於含有腐蝕性氣體,或液體之環境中。

<u>3. 安裝注意事項</u>

<u>∕∖</u>警告!

為了要保證本產品安全可靠的運轉及操作,它必須在合格的人員的指導之下被適當地安裝與操作。並要特別注 重高電壓方面的工作守則與規範。

為了產品能夠有適當的通風,請在驅動器的上下方各保留10公分的間距,左右兩旁則需各保留4公分的間距。



- 確定當驅動器被安裝在控制箱内時,溫度也不超過標準。
- 避免將驅動器被安裝在過度振動的場所。
- 裝置於變頻器上之冷卻用風扇,是用來疏導散熱片上之熱量。請隨時保持風流順暢,不可被任何東西阻 擋或堵住,並且在變頻器電源未切除前,避免接觸或接近風扇通風孔。
- 在設計規劃的階段,請將可能的使用的週邊配件列入考慮。像是 RFI 濾波器。

🗥 注意! 🛯 關閉電源後,需等五分鐘以上,待内部電容器放電完畢,才可開啟上蓋。



<u>4. 外型尺寸</u>



5. 配線說明

5.1 電力線配線端子

主要的電力端子分為三部分:

- 1 驅動器三相交流電源輸入端子 R、S、T,此三個端子為主要電力來源。
- 2 驅動器輸出至馬達的端子 U、V、W,此三個端子輸出動力到馬達。
- 3 刹車放電電組必須接在有一个人一符號標示處。

▲注意!

有生物就的端子必須要確實接地。

▲警告!

絶對不可將三相電源接至 U、V、W 端子上。

5.1.1 驅動器的電源輸入端子

⚠ 警告!注意!

- 電源輸入端子為 R、S、T,絶對不可將電源輸入接至 U、V、W 端子。
- 在電源和驅動器之間請加入適當等級的無熔絲開關(NFB),以保護電源系統的安全。
- 在印刷電路板之内有許多敏感的元件容易被靜電擊穿;故避免以手或其他金屬物品碰觸。
- 配線裝入端子後,必須確認端子上的螺絲確實鎖緊。
- 確定輸入之電源為正確的電壓並且可以提供足夠的電流。
- 保護用的接地端子 → 請確實接地。
- 5.1.2 驅動器輸出至馬達的輸出端子

確定馬達的額定電壓、電流符合驅動器輸出之額定範圍。

不可在驅動器和馬達之間插入任何接觸器,輸出端子 U、V、W 必需直接接到馬達。

5.2 驅動器控制信號端子

⚠警告!注意!

小心處理控制信號端子,有的輸入/輸出控制信號線或遙控的操作設定器之通信線,必須與大電流之動力線 (電源、馬達、煞車)隔開,絶對禁止配置於同一個線槽之内。



5.3 放電電阻接線端子

▲注意!

IRIS 機種内含放電迴路;在標有一个个一符號的端子可連接外部放電電阻。放電電阻的選擇請參考下表。如慣性太大造成回昇量大或須要較高的放電週期時,可以增加電阻的瓦特數。

機種	電阻値(歐姆)	容量(瓦特)						
2R2	400	40						
2R3P5	300	60						
2R5	200	80						
2R7	100	150						
2R11	60	250						
2R17	40	300						
2R24	30	500						
2R33	20	600						
2R46	15	1000						
2R61	10	1500						
2R90	10	2000						
4R5P5	250	250						
4R8P5	150	300						
4R12	100	500						
4R17	75	750						
4R23	50	1000						
4R31	40	1500						
4R45	40	2000						
放電週期定義為 10 %								



5.4 電源輸入電抗器(A.C.L.)

若電源系統容量大於 500KVA 或同一電源系統下使用閘流體、進相電容等設備,應在驅動器電源輸入端(R.S.T)裝置 適合的電抗器(A.C.L.),以抑制瞬間電流及增加功率因素。

可參考下表選用適合的電抗器:

電壓 (V)	機種	電流値 (Arms)	電感値
	2R2	6	1.8mH
220	2R3P5	6	1.8mH
	2R5	6	1.8mH
	2R7	10	1.1mH
	2R11	11	0.71mH
	2R17	17	0.53mH
	2R24	24	0.35mH
	2R33	33	0.26mH
	2R46	46	0.18mH
	2R61	61	0.13mH
	2R90	120	0.09mH
	4R5P5	7.5	3.6mH
	4R8P5	10	2.2mH
	4R12	15	1.42mH
380	4R17	20	1.0mH
	4R23	30	0.7mH
	4R31	40	0.53mH
	4R45	60	0.36mH

*注意:220V與380V使用之電抗器其電抗直不同,請勿混合使用。



5.5 選擇適合的工具

對於驅動器在配線時使用的端子,務必選用正確的工具來鬆開、或鎖定各端子的螺絲,以面造成滑牙,崩牙等現象。 電源輸入、馬達輸出和放電電阻等端子請參考下圖選定適合的工具:



в				[†]
	•	L		• -
В	C mm	D mm	P mm	Lmm
#0	3.3	-	-	-



<u>6. 基本配線圖</u>





7. 輸入輸出介面位置及功能定義

- 7.1 各端子所在位置圖式
 - 7.1.1 【0.5~2HP】輸入輸出端子正面示意圖:



7.1.2 【3~30HP】輸入輸出端子正面示意圖:



7.2 硬體端子架構

端口名稱	端子	功能說明	硬體架構			
	AM1	類比式輸出,以 PWM 調變輸出的電 壓值,經由 RC 平滑輸出信號。 (參考電位是 ACOM)	PWM Waveform from CPU			
	AI1 AI2	·類比式輸入(參考電位是 ACOM)				
	T5V	5V 雷源輸出(參考雷位是 ACOM)				
	ACOM	5V 參考的零雷位				
	24V	24V 電源輸出(參考電位是 G24)	● ACOM 與 G24 任驅動器內部业未建接,使用上 請勿混淆。			
TM3	G24	24V 參考的零電位	 此處 5V 及 24V 電源僅作為信號使用,不提供 做為外部控制迴路的電源使用。 			
	DO1, DO2	數位式輸出端子。 (參考電位是 G24) 僅規劃用於 24V 電壓,以避免影響 驅動器穩定性。 可經由參數設定使用功能。	Signal from CPU Digital Output Open Collector G24			
	DI1~DI4, FWD, REV	數位式輸入端子。 (參考電位是 G24) 僅規劃用於 24V 電壓,以避免影響 驅動器穩定性。 可經由參數設定使用功能。	DI-(x) G24 G24 G24 G24 Digital Input			
	RY3A	繼電器輸出,1A 接點。 接點額定:200V,3A。	5V RY3A			
	RY3B	佳規劃用於 24V 電壓,以避免影響 驅動器穩定性。 可經由參數設定使用功能。	F RY3A/RY3B 亦稱為 DO3			

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

8. 驅動器基本啟動方式 (Quick Start)

8.1 驅動器基本啟動

步驟一 設定基本資料和 V/F 曲線

A. 參數復歸

若有必要,或第一次使用本驅動器,可進行參數復歸的動作,以避免原先的設定影響操作結果。 將 Pr.369 設定為1,再將驅動器執行復歸,即可將參數設定值恢復成出廠值

B. 馬達資料設定

依照馬達銘牌上的資料正確地設定以下的參數:

- Pr.210 馬達額定電流(%)這個參數定義馬達額定容量與驅動器額定容量的百分比。
 馬達額定電流(%) = (馬達全載電流 / 變頻器額定電流)*100%。
- 2. Pr.116 馬達極數。
- 3. Pr.260 馬達最高頻率限制。
- C. V/F 曲線設定



參數	名稱
Pr.260	最大頻率
Pr.261	最大電壓
Pr.262	基底頻率
Pr.263	基底電壓
Pr.264	開始頻率
Pr.265	轉矩補償電壓

設定範例:

(1) Pr.260 = 120

(2) Pr.261 = 100

(3) Pr.262 = 60

(4) Pr.263 = 100

(5) Pr.264 = 5

(6) Pr.265 = 5.0

以驅動一台額定為 220V / 60Hz 的馬達為例,一般的設定為:

- → 設定最大運轉頻率為額定的2倍。
- → 設定於此頻率的輸出電壓量。
- → 設定額定的運轉頻率為基底頻率。
- → 設定基底頻率的輸出電壓量。
- → 設定運轉起始頻率。
- → 設定轉矩補償電量。
- 步驟二 運轉指令由數位端子輸入的啟動方式
 - 1. 設定 Pr.270 = 5
 - 2. 設定 Pr.065 = 73
 - 3. 設定 Pr.068 = 0

- → 速度 0 轉速設定值=5Hz。
- → FWD 輸入端子功能選擇:開啟。
- → 虛擬輸入端子功能選擇:無功能。
- 4. 連接數位輸入端子 FWD 與 G24,馬達即開始以 5Hz 的頻率運轉。

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP. advance your life 8.2 運轉指令由操作面板按鍵輸入 8.2.1 R-Panel操作面板輸入方式: 1. Pr.270 (速度 0 轉速設定値) = 10 → 頻率 0 頻率設定值=10 (Hz)。 2. 直接輸入 FWD 來控制操作。 8.2.2 C-Panel操作面板輸入方式: 1. Pr.270 (速度 0 轉速設定値) = 10 → 頻率 0 頻率設定值=10 (Hz)。 2. Pr.065 (FWD 輸入端子功能選擇) = 0 →

- 3. Pr.068 (虛擬輸入端子功能選擇) = 73
- 4. Pr.059 (操作面板 RUN/STOP 的開關選擇) = 1 →
- FWD 輸入端子功能選擇:無功能。
- 虛擬輸入端子功能選擇:FWD 功能。 →
 - 操作面板 RUN/STOP 的開關選擇:操作面板 RUN/STOP 有作用

設定以上參數後,驅動器的運轉指令就變為從操作面板上的按鍵(RUN/STOP)來操作。

8.3 變更馬達正、反轉方向定義的方式

在驅動器與馬達能夠正常運轉的條件下,要變更驅動器與馬達定義的正、反轉方向時,可依據下列步驟來實施:

- 關閉電源。 1.
- 2. 將馬達 V、W 對調。
- 3. 開啟電源。



<u>9. 參數介紹</u>

9.1 IRIS-IMAC-B-type參數列表

	驅動器規格參數群組<參考章節-10.1> *依	、 據不同機	種,出	廠時有不	同之設定	値	
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
071	通訊站號	1	1	63		FR/W;R	00-00
097	驅動器韌體版本		0	FFFF	Version	F	00-01
130	AC 輸入電壓設定	*220	10	1000	Vac(rms)	FR/W	00-04
209	驅動器額定電流	*5.0	1.0	6000.0	Ampere	FR/W	00-05
239	載波頻率設定	*10.0	2.0	16.0	Khz	FR/W;R	00-06
337	特殊機種功能顯示	*0	0	65535		F	00-03
348	馬達種類顯示	1	0	4		F	00-02
368	參數寫入 ROM/RAM 選擇	0	0	1		FR/W	00-07
369	出廠值設定	0	0	1		R/W	00-08
	數位輸入參數群組<	參考章節-	10.2>		_		
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
011	數位輸入狀態	0	0	65535		М	01-00
059	啟動 DI8:面板上的 Run/Stop 開關	0	0	1		R/W	01-17
061	DI1 輸入端子功能選擇	0	0	255		R/W	01-01
062	DI2 輸入端子功能選擇	0	0	255		R/W	01-02
063	DI3 輸入端子功能選擇	0	0	255		R/W	01-03
064	DI4 輸入端子功能選擇	0	0	255		R/W	01-04
065	DI5 (FWD)功能選擇	73	0	255		R/W	01-05
066	DI6 (REV)功能選擇	74	0	255		R/W	01-06
067	風扇運轉偵測功能 (工廠預設,無法變更)	30	30	30		F	01-07
068	DI8 功能選擇(R-Panel 面板上的 RUN 及 STOP 按鍵	0	0	255		R/W	01-08
000	作為此虛擬端子的輸入點)	0	0	255		11/ VV	01-00
475	DI15 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DO15)	0	0	255		R/W	01-15
476	DI16 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DO16)	0	0	255		R/W	01-16
	【注意】在設定數位輸入端子功能時,功能	不可重複	,設定	完成後請	詳細檢查	0	
		多考章節-	10.3>				
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
012	數位輸出狀態	0	0	65535		М	02-00
111	DO1 功能選擇	0	0	255		R/W	02-01
112	DO2 功能選擇	0	0	255		R/W	02-02
113	DO3 功能選擇	0	0	255		R/W	02-03
165	DO15 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DI15)	0	0	255		R/W	02-15
166	DO16 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DI16)	0	0	255		R/W	02-16

DC	正頻企業股份有限公司
119	JOINT PEER SYSTEC CORP.

参數台碼下服上限甲位第型GXX-XX229All 其比微拉(点/D)轉換值004095FA/W03-01231All 互原大信息定204804095FR/W03-01233All 自局最大信息定004095FR/W03-01233All 自局最大信息定0004095FR/W03-03233All 電磁衛和範圍選擇0000000M03-05234All 備入電壓的百分比觀測值000000M03-05235All 電磁電節和範圍選擇001000FR/W0-0412 国內最大信息定0000001000M0-0418Al2 零話/小回循意没40950.010000FR/W1418Al2 電話電気振筒電置004095FR/W1418Al2 電話電気振筒電置004095FR/W1418Al2 電話電気振信0004095FR/W1418Al2 電話電気振信0004095FR/W1418Al2 電話電気振信0001000100100100100418Al2 電話電信00000100 <th></th> <th>類比輸入參數群組<《</th> <th>參考章節-</th> <th>10.4></th> <th>1</th> <th></th> <th>I</th> <th></th>		類比輸入參數群組<《	參考章節-	10.4>	1		I	
229All 其此/数位/AD)時換值004095FM03-00230All 正同最大個設定204804095FR/W03-01231All 客點/中間幅設定004095FR/W03-01232All 自风表《個設定004095FR/W03-03233All 電壓輸入範圍選擇0010R/W03-04234All 電壓輸入範圍選擇001000%M03-05235All 無感電範圍0.0010.00%M03-05236All 無感電範圍500.00100.00%R/W03-06488Al2 葉於/中間幅設定00100.00%R/W1412 真白扇太(個設定204804095FR/W1484Al2 電配局小範圍選擇004095FR/W1483Al2 電配局小範圍運00100.00%M1484Al2 無忍管労比較值00100.00%K/W1485Al2 無惡帶範圍0.00100.00%K/W1486Al2 電話告分比較值00100.00%K/W1487Al1 電延営管労比較值00100.00%K/W1488Al2 電話告分比較值00100.00%K/W5487Al1 電延営管労比較值00100.00%K/W5488Al2 電話告ろS11-	參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
230All 正白儒大鶴說定409504095FR/W03-01231All 雪然/中簡値說定204804095FR/W03-02232All 雪微然/範圍定00101R/W03-03233All 雪影/和圍露所,範圍運用001000%M03-05234All 輸入電壓的百分比觀測値0.001000%M03-05235All 馬花帶範圍001000%M03-05248Al2 距向電大幅說定004095FR/W0488Al2 百合点大個說定204804095FR/W1484Al2 雪然前不顧國理用001000%M1484Al2 電空高分比比較值0010001FR/W1484Al2 電容電分比較值001000%M1485Al2 悪容部範圍00010001FR/W1484Al2 電空高分比較值50.001000%K1484Al1 電应合力比較值50.001000%K1484Al1 電应合力比較值50.001000%K1484Al2 電公音音50.001000%K1484Al2 電公音音50.001000%K1484Al2 電公音音600100%K1484Al2 電公音音50.001000<	229	AI1 類比/數位(A/D)轉換值	0	0	4095		М	03-00
231Al1 零點/中間值設定204804095···FR/W03-02232Al1 負向最大値設定0000.09···RUW03-04233Al1 電應物入範圍選擇00.000.000.009%M03-04234Al1 輸入電腔の与分比觀測値0.000.000.009%M03-05235Al1 電感物へ範圍選揮0.001000%M0.00100.009%M03-05248Al2 算比數位(AD)轉換值500.00100.009%KW11<	230	AI1 正向最大値設定	4095	0	4095		FR/W	03-01
232A11 負內最大龜段定0004095FR/W03-03233A11 電放畅入範圍選擇0.00.010.00%M03-05234A11 輸入電壓的合近觀測備0.00.00100.00%R/W03-06488A12 現比///////////////500.00100.00%R/W0471A12 正向最大龜段定0.004095FR/W1481A12 電影小問値段定409504095FR/W1482A12 電影小問値段定0.004095FR/W1483A12 電影介問道段大龜段定0.00.010.00%M1484A12 電影奇力比較值00.010.00%M1485A12 電壓分力比較值0.00.0010.00%M1486A12 電壓分力比較值500.0010.00%KN487A11 電壓百分比比較值500.0010.00%KN488A11 電壓百分比較值500.0010.00%KN483A11 電腦合約1111KKNN484A12 電壓合分比較值500.0010.00%KN484A11 電監管分比較值500.0010.00%KNN484A11 電監管分比較值500.0010.00%KNNN493A11 電監管分500.0010.00%KN	231	AI1 零點/中間値設定	2048	0	4095		FR/W	03-02
233Al1 電壓輸入範圍選擇0001R/W; A03-04234Al1 輸入電膛的百分比觀測值0.000.00100.00%M03-05235Al1 無感帶範圍00000R/W03-06488Al2 類比/約位(AD)特換值004095FR/W1471Al2 EiD局大值設定004095FR/W1483Al2 電壓輸入範圍選擇004095FR/W1484Al2 電壓輸入範圍選擇0.00100.00%FR/W1485Al2 電應不範圍選揮0.00100.00%FR/W1484Al2 電影不範圍0.00100.00%FR/W1485Al2 電感不範圍0.00100.00%FR/W1486Al2 電影不範圍0.00100.00%FR/W1487Al1 電腔方比比較值500.00100.00%FR/W1488Al1 電반/數位(AD)轉換值500.00100.00%FR/W1483Al1 電반/數位(AD)轉換值500.00100.00%FR/W55484Al1 電膛/數位(AD)轉換值0.00100.00%FR/W55573AM 類比輸出資幣CAUm10.0010.00%FR/W55574AM 類比輸出資幣CACACACACACACA55555555555 <td>232</td> <td>AI1 負向最大値設定</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4095</td> <td></td> <td>FR/W</td> <td>03-03</td>	232	AI1 負向最大値設定	0	0	4095		FR/W	03-03
234All 輸入電壓的百分比觀測值0.000.0010.009.009.009.009.009.00235All 無感帶範圍0.000.000.000.000.000.000.000.00488Al2 算比含微化(AD)轉換值0.000.000.000.000.000.000.000.000.00416Al2 雪影小相圖設定20480.04.0050.01.0FR.W1.0483Al2 雪影的白影的觀測值0.00.001.0 <td< td=""><td>233</td><td>Al1 電壓輸入範圍選擇</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td>R/W;R</td><td>03-04</td></td<>	233	Al1 電壓輸入範圍選擇	0	0	1		R/W;R	03-04
235All 無感帶範圍001000.<	234	AI1 輸入電壓的百分比觀測值	0.00	0.00	100.00	%	М	03-05
488Al 2 #ult weight of the sector	235	Al1 無感帶範圍	0	0	1000		R/W	03-06
477Al2 EndBxdaib20040950.040950.040950.0FR/0483Al2 @B@Atdaib22048040950.040950.08.08.0484Al2 maxBabiaBigAmana0000.00.000.000.000.000.0010.007.008.00485Al2 maxBabiaBigAtion0.00	488	AI2 類比/數位(A/D)轉換値	50	0.00	100.00	%	R/W	
481Al 2 അы/чवा बिछेट409409040950.0FI/WFI/W482Al 2 ရิต दिर्पा छेट2048040957.0FR/W7.0483Al 2 बेष्ट छेटAl 2 केप छेट00007.0R/W7.0484Al 2 बेप छेटAl 3 केप छेट0.00.01007.0R/W7.0485Al 2 बेप छेटAl 3 केप छेट0.000007.0R/W486Al 2 बेप छेटAl 3 केप छेट0.00.00.00.07.0R/W7.0486Al 2 बेप छेटAl 3 केप छेट0.00.00.00.00.07.0R/W7.0487Al 3 केप छेटAl 3 केप छेट0.00.00.00.07.0R/W7.07.0488Al 3 केप छेटAl 3 केप छेटAl 3 केप छेट1.01.07.0R/W7.07.0488Al 3 केप छेटAl 3 केप छेटAl 3 केप छेट1.07.07.07.07.07.0498Al 3 किप छेटAl 3 केप छेटAl 3 केप छेट1.07.07.07.07.07.07.0701Al 3 किप छेटAl 3 केप छेटAl 3 केप छेट1.07.0 </td <td>477</td> <td>AI2 正向最大値設定</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4095</td> <td></td> <td>М</td> <td></td>	477	AI2 正向最大値設定	0	0	4095		М	
482Al2 負向最大値設定204804095FR/W483Al2 電廠输入範圍選擇00001000	481	AI2 零點/中間值設定	4095	0	4095		FR/W	
483Al2 電壓輸入範圍選擇004095FR/W484Al2 輸入電壓的百分比觀測值001R/W,R485Al2 無感帶範圍0.000.00100.00%M486Al2 電壓百分比比較值00100.00%R/W487Al1 電壓百分比比較值500.00100.00%R/W488Al1 電壓百分比比較值500.00100.00%R/W488Al1 電壓百分比比較值500.00100.00%R/W50TUTLLYTUTLLYTUTLLYTUTLLYK/KK/K50Al1 類比/數位(A/D)轉換值500.00100.00%R/WK/K50Al1 類比/數位(A/D)轉換值500.00100%K/KK/K51MMMStoreK/KK/KK/KStore52Al1 類比輸出資料運爆0.00.0100.0%RAM05-0253Al1 類比輸出資料Al1 類比輸出行り%0.00.0100.0%RAM05-0253Al 類比輸出行り%M0.00.0100.0%RAW05-0253Al 類比輸出方%M0.00.0100.0%RAW05-0353Al 類比輸出方%Store0.00.0100.0%FR/W05-0353Al 類比輸出方%Store0.00.0100.0%FR/W05-0353Al 類比輸出方%StoreStoreStoreStoreStore53<	482	AI2 負向最大値設定	2048	0	4095		FR/W	
484Al2 輸入電壓的百分比觀測値001R/W;R485Al2 無感帶範圍0.00100.00%M486Al2 電壓百分比比較值00100.00%R/W487Al1 電壓百分比比較值500.00100.00%R/W488Al1 類比/數位(A/D)轉換值500.00100.00%R/W5050.00100.00%R/W***********************************	483	AI2 電壓輸入範圍選擇	0	0	4095		FR/W	
485Al2 無感帶範圍0.000.0010.00%M486Al2 電壓百分比於範001000R/W487Al1 電壓百分比於範500.001000%R/W488Al1 氧加口/數位(A/D)轉換值500.001000%R/W50J11500.001000%R/W50Al1 氧加(A/D)轉換值500.001000%R/W50Al1 氧加(A/D)轉換值S10001%FR/W051Al1 氧加(A/D)轉換值00155R/W;053Al1 氧比輸出高刻度輸出範圍0065535R/W;0371AM 類比輸出高刻度輸出施0.00.0100.0%RAM0<-02	484	AI2 輸入電壓的百分比觀測值	0	0	1		R/W;R	
486Al2 電壓百分比比較值001000R/W487Al1 電壓百分比比較值500.00100.00%R/W488Al1 類比/數位(A/D)轉換值500.00100.00%K488Al1 類比/數位(A/D)轉換值500.00100.00%K50500.00100.00%KK50Al1 類比/數位(A/D)轉換值出廠值下限上限單位類型GXX-XX370AM 類比輸出資料選擇0015R/W; R0.50371AM 類比輸出高動能低(>~100%滿刻度)0.00.0100.0%RAM0.50373AM 類比輸出10%輸出校正0.00.0100.0%RAM0.50374AM 類比輸出15%輸出校正0.00.0100.0%R/W0.50375AM 類比輸出15%輸出校正0.00.0100.0%R/W0.50376AM 類比輸出12.5%輸出校正0.00.0100.0%R/W0.50377AM 類比輸出5%輸出校正0.00.0100.0%R/W0.50378AM 類比輸出5%輸出校正0.00.0100.0%R/W0.50379AM 類比輸出5%輸出校正22128K%1.50370AM 類比輸出5%輸出校正0.0100.0%R/W1.50371AM 類比輸出5%輸出校正22128K%1.50372AM 類比輸出5%輸出校正21<8	485	AI2 無感帶範圍	0.00	0.00	100.00	%	М	
487Al1 電壓百分比比較值500.00100.00%R/W488Al1 類比/數位(A/D)轉換值500.00100.00%I第 </td <td>486</td> <td>AI2 電壓百分比比較值</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1000</td> <td></td> <td>R/W</td> <td></td>	486	AI2 電壓百分比比較值	0	0	1000		R/W	
488A11 類比/數位(A/D)轉換值500.00100.00%I現期間第四100.00%III	487	AI1 電壓百分比比較值	50	0.00	100.00	%	R/W	
期日輸出参數群組<参考章節・10.5>参數名稱出廠値下限上限單位類型GXX-XX370AM 類比輸出資料選擇0015R/W;R05-00371AM 類比輸出資料選擇0065535FR/W05-01372AM 類比輸出測試輸出(0~100%滿刻度)0.00.0100.0%RAM05-02373AM 類比輸出50%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-03374AM 類比輸出50%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-04375AM 類比輸出50%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05376AM 類比輸出12.5%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-06377AM 類比輸出12.5%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-06376AM 類比輸出12.5%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-06377AM 類比輸出12.5%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-07空流感應應達參數群組2010.0%FR/W10-02100.0%FR/W10-02198馬蓬極數設定42128FR/W; R10-02198馬蓬格尼電電動設定001000RpmR/W202無載轉速18000200%FR/W10-04211磁邊電電電面台分比(佔驅動器電流的%)300200%FR/W10-04215電子式熱電電電面台分比(佔ш動器電流的%)300120SecR/W10-04216	488	AI1 類比/數位(A/D)轉換值	50	0.00	100.00	%		
参數名稱出廠値下限上限單位類型GXX-XX370AM 類比輸出資料選擇0015R/W;R05-00371AM 類比輸出潮刻度輸出範圍0065535FR/W05-01372AM 類比輸出測試輸出(0~100%滿刻度)0.00.0100.0%RAM05-02373AM 類比輸出100%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-03374AM 類比輸出50%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-03375AM 類比輸出50%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05376AM 類比輸出12.5%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05377AM 類比輸出12.5%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05376AM 類比輸出2.5%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05377AM 類比輸出2.5%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05376AM 類比輸出2.5%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05377AM 類比輸出2.5%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05378AM 類比輸出2.5%輸出校正60100.0%FR/W05-05379AM 類比輸出1.5%輸出校正50100.0%FR/W10-02370M 類比輸出50100.0100.0%FR/W10-02198馬達枢蒙全160000%FR/W10-02203滑差富<			參考章節-	10.5>				
370AM 類比輸出資料選擇0015R/W;R05-00371AM 類比輸出潮刻度輸出範圍0065535FR/W05-01372AM 類比輸出測試輸出(0~100%滿刻度)0.010.0100.0%FR/W05-02373AM 類比輸出100%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-03374AM 類比輸出50%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-04375AM 類比輸出50%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05376AM 類比輸出25%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-06377AM 類比輸出12.5%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05376AM 類比輸出25%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05377AM 類比輸出25%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05378AM 類比輸出12.5%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05377AM 類比輸出12.5%輸出校正0.010.0%FR/W05-05378AM 類比輸出12.5%輸出校正0.010.0%FR/W05-05379AM 類比輸出12.5%輸出校正61%FR/W05-05370AM 類比輸出12.5%輸出校正6%1%10-02101馬達極數設定601000K/K11380FR1161111401馬達和電方比(佔馬動器電流的%)50011011 <td>參數</td> <td>名稱</td> <td>出廠値</td> <td>下限</td> <td>上限</td> <td>單位</td> <td>類型</td> <td>GXX-XX</td>	參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
371AM 類比輸出滿刻度輸出範圍0065535FR/W05-01372AM 類比輸出別試輸出(0~100%滿刻度)0.00.010.09%RAM05-02373AM 類比輸出100%輸出校正0.00.010.09%FR/W05-03374AM 類比輸出50%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-04375AM 類比輸出50%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-05376AM 類比輸出25%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-06377AM 類比輸出12.5%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-06377AM 類比輸出12.5%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-06377AM 類比輸出12.5%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-06377AM 類比輸出12.5%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-06378AM 類比輸出12.5%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-07378AM 類比輸出12.5%輸出校正21%FR/W10-07578M 類比輸出2.5%輸出校正21%第10-07588S6010.00KryKry10-02108馬達依反電動設定180001000KryR/W10-02203湯差第50100KryKry10-04214城崎強売10010.010.010.0Kry10-04215電第3012.0Kry10-04216	370	AM 類比輸出資料選擇	0	0	15		R/W;R	05-00
372AM 類比輸出測試輸出(\>~100%滿刻度)0.00.0100.0%RAM05-02373AM 類比輸出100%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-03374AM 類比輸出50%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05375AM 類比輸出50%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05376AM 類比輸出25%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05377AM 類比輸出25%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-05378AM 類比輸出25%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-05377AM 類比輸出25%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-05378AM 類比輸出25%輸出校正0.010.010.0%FR/W05-05379AM 類比輸出25%輸出校正0.010.010.0%FR/W05-05371AM 類比輸出25%輸出校正0.010.010.0%FR/W05-05375AM 類比輸出25%輸出校正0.010.010.0%FR/W10-04376MA111111111376MAA212.0KK11111111111111111111111111111111111111 <td< td=""><td>371</td><td>AM 類比輸出滿刻度輸出範圍</td><td>0</td><td>0</td><td>65535</td><td></td><td>FR/W</td><td>05-01</td></td<>	371	AM 類比輸出滿刻度輸出範圍	0	0	65535		FR/W	05-01
373AM 類比輸出 100%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-03374AM 類比輸出 5%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-04375AM 類比輸出 50%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-05376AM 類比輸出 2.5%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-06377AM 類比輸出 2.5%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-06377AM 類比輸出 2.5%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-06378AM 類比輸出 2.5%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-07374AM 類比輸出 2.5%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-05375AM 類比輸出 2.5%輸出校正0.00.010.0%FR/W05-05376AM 類比輸出 2.5%輸出校正0.010.010.0%FR/W05-05377AM 類比輸出 2.5%輸出校正111105-05105-05378AM 類比輸出 12.5%輸出校正11110110379FR/KS1111101111370FRS111	372	AM 類比輸出測試輸出(0~100%滿刻度)	0.0	0.0	100.0	%	RAM	05-02
374AM 類比輸出75%輸出校正0.00.010.09%FR/W05-04375AM 類比輸出25%輸出校正0.00.010.09%FR/W05-05376AM 類比輸出25%輸出校正0.00.010.09%FR/W05-06377AM 類比輸出25%輸出校正0.00.010.09%FR/W05-07378AM 類比輸出25%輸出校正0.00.010.09%FR/W05-07CENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTE	373	AM 類比輸出 100%輸出校正	0.0	0.0	100.0	%	FR/W	05-03
375AM 類比輸出 50%輸出校正0.00.010.09.0FR/W05-05376AM 類比輸出 2.5%輸出校正0.00.010.09.0FR/W05-06377AM 類比輸出 12.5%輸出校正0.00.00.010.07.0FR/W05-07CENTENTINGUESABILIANS CONSTRUMENTINGUESANS0.00.00.010.0M型M6.76.75.2 <td>374</td> <td>AM 類比輸出 75%輸出校正</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>100.0</td> <td>%</td> <td>FR/W</td> <td>05-04</td>	374	AM 類比輸出 75%輸出校正	0.0	0.0	100.0	%	FR/W	05-04
376AM 類比輸出 25%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-06377AM 類比輸出 12.5%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-07といいいいいで、安流感應馬達參數群出であいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい	375	AM 類比輸出 50%輸出校正	0.0	0.0	100.0	%	FR/W	05-05
377AM 類比輸出 12.5%輸出校正0.00.0100.0%FR/W05-07交流感應馬達參數群組<參考章	376	AM 類比輸出 25%輸出校正	0.0	0.0	100.0	%	FR/W	05-06
交流感應馬達參數群組<参考章節-10.7> 參數 名稱 出廠値 下限 上限 單位 類型 GXX-XX 116 馬達極數設定 4 2 128 FR/W;R 10-02 198 馬達KE 反電動勢設定 0 0 10000 V/Krpm R/W 10-02 198 馬達 KE 反電動勢設定 0 0 10000 V/Krpm R/W 10-02 202 無載轉速 1800 0 30000 Rpm R/W 10-02 203 滑差 600 0 10000 Kpm R/W 10-02 204 無義額定電流百分比(佔馬蓮額定電流的%) 50 0 2000 % FR/W 10-00 211 磁場電流百分比(佔馬蓮額定電流的%) 30 0 2000 % FR/W 10-04 215 電子式熱電驛動作時間 3 0 1200 % FR/W 10-04 216 馬達相間電配値 1.000 0.000 60.000 MH FR/W 10-04 217 馬達相間電感値	377	AM 類比輸出 12.5%輸出校正	0.0	0.0	100.0	%	FR/W	05-07
參數名稱出廠値下限上限單位類型GXX-XX116馬達極數設定42128FR/W ; R10-02198馬達 KE 反電動勢設定0010000V/KrpmR/W202無載轉速1800030000RpmR/W203滑差6001000RpmR/W ; R210馬達額定電流百分比(佔驅動器電流的%)500200%FR/W10-00211磁場電流百分比(佔馬達額定電流的%)300200%FR/W10-04215電子式熱電驛動作時間330120SecR/W10-04216馬達相間電阻値1.0000.00060.00MHFR/W12-04217馬達相間電感値1.000.0060.00MHFR/W12-04218特徵頻率2.000.00120.00HzFR/W14-04		交流感應馬達參數群組	<參考章的	節-10.7>				
116馬達極數設定42128FR/W;R10-02198馬達 KE 反電動勢設定0010000V/KrpmR/W202202無載轉速1800030000RpmR/W;1203滑差6001000RpmR/W;R210馬達額定電流百分比(佔驅動器電流的%)500200%FR/W10-00211磁場電流百分比(佔馬達額定電流的%)300200%FR/W10-04215電子式熱電驛動作時間30120SecR/W10-04216馬達相間電阻値1.0000.00060.000MHFR/W21718特徵頻率2.000.00120.0HzFR/W10-04	參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
198 馬達 KE 反電動勢設定 0 0 10000 V/Krpm R/W 202 無載轉速 1800 0 30000 Rpm R/W 203 滑差 60 0 1000 Rpm R/W ; 210 馬達額定電流百分比(佔驅動器電流的%) 50 0 200 % FR/W 10-00 211 磁場電流百分比(佔馬達額定電流的%) 30 0 200 % FR/W 10-00 215 電子式熱電驛動作時間 33 0 120 Sec R/W 10-04 216 馬達相間電阻値 1.000 1.000 60.00 Ohm FR/W 10-04 217 馬達相間電感値 1.000 0.000 60.00 MH FR/W 10-04 218 特徵頻率 2.000 0.000 120.00 Hz FR/W 10-04	116	馬達極數設定	4	2	128		FR/W;R	10-02
202 無載轉速 1800 0 30000 Rpm R/W 203 淨差 60 0 1000 Rpm R/W; R 210 馬達額定電流百分比(佔驅動器電流的%) 50 0 200 % FR/W 10-00 211 磁場電流百分比(佔馬達額定電流的%) 30 0 200 % FR/W 10-04 215 富子式熱電驛動作時間 30 0 120 sec R/W 10-04 216 馬達相間電阻値 1.000 0.000 60.000 MH FR/W 10-04 217 馬達相間電感値 1.000 0.000 60.000 MH FR/W 10-04 218 特徵頻率 2.00 0.000 12.00 MH FR/W 10-04	198	馬達 KE 反電動勢設定	0	0	10000	V/Krpm	R/W	
203 滑差 60 0 1000 Rpm R/W;R 210 馬達額定電流百分比(佔驅動器電流的%) 50 0 200 % FR/W 10-00 211 磁場電流百分比(佔馬達額定電流的%) 30 0 200 % FR/W 10-00 215 電子式熱電驛動作時間 30 0 120 Sec R/W 10-04 216 馬達相間電阻値 1.000 0.000 60.000 Ohm FR/W 10-04 217 馬達相間電感値 1.000 0.000 60.000 MH FR/W 10-04 218 特徵頻率 2.00 0.00 120.00 Hz FR/W 10-04	202	無載轉速	1800	0	30000	Rpm	R/W	
210 馬達額定電流百分比(佔驅動器電流的%) 50 0 200 % FR/W 10-00 211 磁場電流百分比(佔馬達額定電流的%) 30 0 200 % FR/W 10-04 215 電子式熱電驛動作時間 30 0 120 Sec R/W 10-04 216 馬達相間電阻値 1.000 0.000 60.000 Ohm FR/W 10-04 217 馬達相間電感値 1.000 0.000 60.000 mH FR/W 10-04 218 特徵頻率 2.00 0.000 120.00 Hz FR/W 10-04	203	滑差	60	0	1000	Rpm	R/W;R	
211 磁場電流百分比(佔馬達額定電流的%) 30 0 200 % FR/W 215 電子式熱電驛動作時間 3 0 120 sec R/W 10-04 216 馬達相間電阻値 1.000 0.000 60.000 Ohm FR/W 217 馬達相間電感値 1.00 0.00 60.00 mH FR/W 218 特徵頻率 2.00 0.00 120.00 Hz FR/W	210	馬達額定電流百分比(佔驅動器電流的%)	50	0	200	%	FR/W	10-00
215電子式熱電驛動作時間30120secR/W10-04216馬達相間電阻値1.0000.00060.000OhmFR/W10-04217馬達相間電感値1.000.0060.00mHFR/W10-04218特徵頻率2.000.00120.00HzFR/W	211	磁場電流百分比(佔馬達額定電流的%)	30	0	200	%	FR/W	
216 馬達相間電阻値 1.000 0.000 60.000 Ohm FR/W 217 馬達相間電感値 1.00 0.00 60.00 mH FR/W 218 特徴頻率 2.00 0.00 120.00 Hz FR/W	215	電子式熱電驛動作時間	3	0	120	sec	R/W	10-04
217 馬達相間電感値 1.00 0.00 60.00 mH FR/W 218 特徵頻率 2.00 0.00 120.00 Hz FR/W	216	馬達相間電阻値	1.000	0.000	60.000	Ohm	FR/W	
218 特徵頻率 2.00 0.00 120.00 Hz FR/W	217	馬達相間電感値	1.00	0.00	60.00	mH	FR/W	
	218	特徵頻率	2.00	0.00	120.00	Hz	FR/W	

advance your life

參數	參數							
003	操作模式選擇	0	0	39		R/W;R		
004	電流迴路 P-Gain	0	0	30000		FR/W		
005	電流迴路 I-Gain	0	0	30000		FR/W		
008	電流迴路濾波	0	0	3		FR/W		
095	電流比較設定(馬達額定百分比)	100	0	300	%	FR/W		
221	滑差補償反應時間	100	0	100		FR/W		
228	電壓輸出補償	0	0	100	%	FR/W		

	交流感應頻率設定參數群	組<參考	章節-10.	9>			
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
260	最大頻率限制	60.00	60.00	650.00	Hz	R/W	
268	面板 AIP 類比輸入	0	0	4095		М	
269	實際輸入速度命令的顯示	0.00	0.00	650.00	Hz	М	
270	速度 0 頻率設定	0.00	0.00	650.00	Hz	R/W	
271	速度1頻率設定	0.00	0.00	650.00	Hz	R/W	
272	速度 2 頻率設定	0.00	0.00	650.00	Hz	R/W	
273	速度 3 頻率設定	0.00	0.00	650.00	Hz	R/W	
274	速度 4 頻率設定	0.00	0.00	650.00	Hz	R/W	
275	速度 5 頻率設定	0.00	0.00	650.00	Hz	R/W	
276	速度 6 頻率設定	0.00	0.00	650.00	Hz	R/W	
277	速度 7 頻率設定	0.00	0.00	650.00	Hz	R/W	
278	速度命令來源選擇	0	0	1	_	R/W; R	
	交流馬達加減速及 S 曲線參數	枚群組<參	考章節-	10.10>			
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
283	V/F 加速斜率設定(0Hz~基底頻率)	10.0	0.0	6500.0	Sec	FR/W	
284	V/F 減速斜率設定(基底頻率~0Hz)	10.0	0.0	6500.0	Sec	FR/W	
285	S 曲線時間 T1(加速開始)	1.00	0.00	5.00	Sec	FR/W	
286	S 曲線時間 T2(加速完成)	1.00	0.00	5.00	Sec	FR/W	
287	S 曲線時間 T3(減速開始)	1.00	0.00	5.00	Sec	FR/W	
288	S 曲線時間 T4(減速完成)	1.00	0.00	5.00	Sec	FR/W	
289	啟動模式選擇	0	0	1		FR/W	
290	延遲啟動時間	0.00	0.00	60.00	Sec	FR/W	
291	煞車保護時間	1.00	0.00	60.00	Sec	FR/W	
293	V/F 加速斜率第 2 組(0Hz~基底頻率)	10.0	0.0	6500.0	Sec	FR/W	
294	V/F 減速斜率第 2 組(基底頻率~0Hz)	10.0	0.0	6500.0	Sec	FR/W	
358	Clamp Level	100	0	300	% motor current	FR/W	
367	Clamp Time(=0,no clamp)	10	0	5000	Ms	FR/W	
459	停止模式選擇	0	0	1	0	FR/W	
							-

advance your life

	交流感應馬達 V/F 曲線參數群組						
參數	名稱	出廠值	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
259	V/F 曲線樣式選擇	0	0	10		FR/W;R	
260	最大頻率	60.00	0.00	650.00	Hz	FR/W	
261	最大電壓	100.0	0.0	100.0	%	FR/W	
262	基底頻率	60.00	0.00	650.00	Hz	FR/W	
263	基底電壓	100.0	0.0	100.0	%	FR/W	
264	開始頻率	1.00	1.00	650.00	Hz	R/W	
265	轉矩補償電壓	5.0	0.0	30.0	%	R/W	
266	直流煞車開始頻率	1.00	0.00	650.00	Hz	R/W	
267	直流煞車電流設定	50	0	150	%	R/W	

計數器參數群組<參考章節-13.1>							
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
240	計數器(脈波型) 觀測値-1	0	0	65535	Counts	М	
241	計數器(脈波型) 觀測値-2	0	0	65535	Counts	М	
242	計數器(脈波型) 觀測値-3	0	0	65535	Counts	М	
243	計數器(頻率型) 觀測値-1	0	0	65535	Hz	М	
244	計數器(頻率型) 觀測値-2	0	0	65535	Hz	М	
245	計數器(頻率型) 觀測値-3	0	0	65535	Hz	М	
246	計數器比較值-1	0	0	65000		R/W	
247	計數器比較值-2	0	0	65000		R/W	
248	計數器比較值-3	0	0	65000		R/W	
	計時器設定及控制參數	數群組<	多考章的	節-13.3>			
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
249	計時器 A,類型設定	2	0	2		R/W	62-00
250	計時器 A,T1 時間設定	1.00	0.01	300.00	Sec	R/W	62-01
251	計時器 A,T2 時間設定	1.00	0.01	300.00	Sec	R/W	62-02
252	計時器 B,類型設定	2	0	2		R/W	62-03
253	計時器 B,T1 時間設定	1.00	0.01	300.00	Sec	R/W	62-04
254	計時器 B,T2 時間設定	1.00	0.01	300.00	Sec	R/W	62-05
	速度上升/下降計數器參	シ數群組<	〈參考章	5節-13.5>			
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
104	Up/Dn 模式設定	0	0	1		R/W	64-00
105	Up/Dn 起始值	0	0	3000	Rpm	R/W	64-01
106	Up/Dn Rpm 觸發量(Pulse 型)	1.00	0.00	300.00	Rpm/Trigger	R/W	64-02
107	Up/Dn Rpm 增加型(Level 型)	100	0	30000	Rpm/Sec	R/W	64-03
117	Up/Dn 觸發觀測値	0	0	30000	Rpm	М	

advance your life

速度比較模組設定參數群組<參考章節-13.4>							
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
206	零速比較準位	30	0	30000	Rpm	R/W	65-00
207	速度到達設定値	1000	0	30000	Rpm	R/W	65-01
208	速度到達範圍	30	0	30000	Rpm	R/W	65-02
222	速度濾波參數(For DOx)	1000	50	1000	ms	R/W	CB16
	數位旋轉開關參數種	詳組<參考	考章節-	13.6>			
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
118	數位旋轉開關之種類 (RSW TYPE)	0	0	3		R/W;R	66-00
137	數位旋轉開關之觀測值 (RSW Data)	0	0	65535		М	66-01
138	數位旋轉開關之起始值 (RSW Backup Memory)	0	0	65535		R/W	66-02
152	數位旋轉開關之極限值 (RSW Max Data Limit)	1000	0	65535		R/W	66-03
DC-BUS 直流電壓校正參數群組<參考章節-10.11>							
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
131	DC-BUS 電壓增益設定	100	80	120	%	FR/W	82-00
132	DC-BUS 電壓觀測值	0	0	1000	Vdc	М	82-01
151	DC-BUS 煞車放電保護時間	5.0	0.0	10.0	sec	R/W	82-02
159	UP 低電壓自動恢復	0	0	1		R/W	
	溫度偵測參數群維	1<參考章	節-10	.12>			
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
140	散熱片溫度	0	0	250	degC	М	83-00
150	設定過熱跳脫溫度	80	50	100	degree	R/W	83-01
H/W FAN adjust 風扇參數群組							
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
146	風扇控制選擇	0	0	1		R/W	84-00
148	風扇轉速偵測的顯示	0	0	65535	rpm	М	84-02
149	風扇預警及跳脫速度	2000	0	30000	rpm	R/W	84-03

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

9.2 驅動器可供通訊讀取的監視資料以及位置

下表中列出驅動器内可以讀取的各種狀態監視資料,可以經由通訊方式依照 Pr.所示的通訊位置讀出。

名稱	單位	Pr.
驅動器輸出電壓	V	013
馬達實際運轉轉速	rpm	019
驅動器輸出頻率	Hz	030
異常紀錄		035
驅動器的輸出電流	rms(Amp)	213

9.3 參數類型說明

參數列表中標示有許多參數類型,說明如下:

參數類型	說明				
D/M	表示該參數儲存在 EAROM 記憶體内,而且可以讀或寫。				
r/ vv	在參數 Pr.369(參數記憶資料復歸)寫入 1 以後,執行復歸後,將被恢復成出廠值。				
	表示該參數為工廠控制的特殊參數。也是儲存在 EAROM 記憶體内,而且可讀或寫。除				
	非經由合格的工程師授權,否則不可任意改變。				
RAM	表示該參數被寫到記憶體 RAM,復歸或關電後將被寫到設成預設值。				
М	M 表示該參數是用來做監視驅動器的狀態之用。寫到這個參數沒有任何影響。				
F 表示該參數是固定不變的常數,不可修改。					
R	表示該參數在修改後必須復歸(RESET)後才有效。				

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

<u>10. IRIS-IMAC-BType參數群組說明</u>

10.1 驅動器基本設定參數群組

● Pr.071 → 通訊位址

可設定驅動器的通信地址(1~63)。若在同一組 RS485 通訊線上有二台及以上的驅動器被連接, 則每一台驅動器都必須要被賦予不同的通訊位址以供識別用,否則通訊資料會混亂無法控制。 【注意】目前僅開放 19200bps、8bits、1stop、no parity 的通訊格式。

● Pr.097 → 軟體版本顯示

顯示驅動器内主 CPU 的軟體版本。

● Pr.130 → 輸入交流電壓

定義此驅動器工作環境的輸入交流電壓位準:

若此驅動器是 220V 的機種,正常情況下應該輸入 220;

若此驅動器是 380V 的機種,正常情況下應該輸入 380。

【注意】

驅動器出廠時,即依不同機種的電壓設計預先設定此參數,使用者不應任意自行變更。

若有必要,請確實量測實際輸入至 R、S、T 的交流電壓值並取得三項平均數值輸入此參數,以取得 更為確實的控制條件。

※ 若實際量測的電壓值與設計值相差超過 10%,請先與經銷商或驅動器原廠溝通確認後才可實施。若貿然自行更改,將可能造成驅動器損壞或有危害公共安全的疑慮。

驅動器依照此參數設定値計算以下相關電壓動作位準:

- ※ OP過高電壓跳脫位準 = 1.414 * Pr.130 * 130 %。
- ※ OP過高電壓跳脫後,電壓恢復位準 = 1.414 * Pr.130 * 120%。
- ※ UP過低電壓跳脫位準 = 1.414 * Pr.130 * 70%。
- ※ UP過低電壓跳脫後,電壓恢復位準 = 1.414 * Pr.130 * 80%。
- ※ 接觸器投入(CONTACTOR ON)時之電壓位準 = 1.414*Pr.130*69%。
- ※ 接觸器斷開(CONTACTOR OFF)時之電壓位準 = 1.414* Pr.130*65%。
- 【注意】上述之接觸器(CONTACTOR)是驅動器内部充電迴路使用的。
- ※ 煞車放電迴路開始動作電壓 = 1.414 * Pr.130 * 117%。
- Pr.209 → 驅動器額定電流

這個參數定義驅動器的額定輸出電流。

【注意】驅動器出廠時,即依照不同機種預先設定此參數,使用者不應該也無需要自行設定。

● Pr.239 → 載波頻率

這個參數定義驅動器 PWM 控制的載波頻率;設定範圍可調整 2KHz~16KHz。

載波頻率設定的頻率愈高,PWM 輸出的波形愈接近實際,人耳可辨識的噪音也不容易聽到,但是 電磁幹擾量也愈大,驅動器也比較容易發熱。

載波頻率設定的頻率愈低,PWM 輸出的波形相對的失真度也較高,人耳可辨識的噪音也變得相對提高,但是電磁幹擾量會相對較低,驅動器也比較不會發熱。

● Pr.337 → 特殊機種功能顯示

為特殊版本的功能顯示;此驅動器為標準型,因此特殊機種功能會顯示為0

● Pr.348 → 馬達種類顯示

這個參數顯示驅動器所適用的馬達種類;此台驅動器應該顯示為 1 (設定為感應馬達)。

● Pr.368 → 參數寫入 ROM/RAM 之選擇

PS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

設定値	說明			
0	開放參數值能寫入到 EAROM,復歸後不被清除,保持記憶。			
1	參數值只會寫入到 RAM,復歸後將被清除,不保持記憶。			
【注意】在復歸後並不會變更參數 Pr.368 的設定值,				
若復歸前參數 Pr.368=0,復歸後參數 Pr.368 還是=0,				

若復歸前參數 Pr.368=1,復歸後參數 Pr.368 還是=1。

● Pr.369 → 出廠値設定

將參數 Pr.369 寫入 1,執行復歸後, EAROM 記憶體内屬於 R/W 類型的資料將會變成出廠值。

10.2 數位輸入相關參數群組

₽S 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

- Pr.011 → 數位輸入狀態
 - 比參數以十進制資料格式顯示,將此資料轉換成二進制(Binary)格式後,從低位元到高位 元分別表示數位輸入 DI1~DI16 的輸入狀態。0 = OFF、1 = ON。

若 Pr.011 = 0 → 轉換為二進制是 0000 0000 0000 0000;由展開的 bit 狀態可以知道所有 的 DI 端子狀態都是 OFF。

若 Pr.011 = 17 → 轉換為二進制是 0000 0000 0001 0000;由展開的 bit 狀態可以知道 DI1 及 DI5 的狀態是 ON,其餘端子狀態都是 OFF。

● Pr.059 → 啟動 DI8 面板上的 Run/Stop 開關

Pr.059 = 0 時,操作面板的 RUN/STOP 按鍵無作用。

Pr.059 = 1 時,操作面板的 RUN/STOP 按鍵有作用。

【注意】操作面板 RUN/STOP 的開關選擇也可以由 Dlx(21)切換。

- Pr.061 → DI1 功能選擇
- Pr.062 → DI2 功能選擇
- Pr.063 → DI3 功能選擇
- Pr.064 → DI4 功能選擇
- Pr.065 → DI5 (FWD)功能選擇

DI5 端子在出廠時已經預設為 FWD → 正轉功能。

- Pr.066 → DI6 (REV)功能選擇
 DI6 端子在出廠時已經預設為 REV → 反轉功能。
- Pr.067 → 風扇運轉偵測功能(工廠預設,無法變更) 當風扇運轉時,可從 Pr.011(輸入端子狀態)的 bit7 讀到風扇運轉的狀態。
- Pr.068 → DI8 功能選擇(R-Panel 面板上的 RUN 及 STOP 按鍵作為此虛擬端子的輸入點)

在監視模式下,才可做此操作:

- 按下 FWD,代表虛擬端子 DI8 被設定 ON,可從 Pr.011 觀察到 DI8 ON。
- 按下 STOP,代表虛擬端子 DI8 被設定 OFF 可從 Pr.011 觀察到 DI8 OFF。
- 【注意】通常 Pr.068 只設定為 73(正轉)或 74(反轉)。
- Pr.475 → DI15 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DO15)
 - Pr.476 → DI16 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DO16) DI15、DI16 為虛擬的輸入端子; DO15 與 DI15 相連接, DO16 與 DI16 相連接。 在設定以上數位輸入端子功能時,功能選擇不可重複,完成設定後,需詳細檢查!

10.3 數位輸出相關參數群組

PS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

- Pr.012 → 數位輸出狀態
 - 此參數以十進制資料格式顯示,將此資料轉換成二進制(Binary)格式後,從低位元到高位 元分別表示數位輸入 DO1~DO16 的輸入狀態。0 = OFF、1 = ON。 若 Pr.012 = 0 → 轉換為二進制是 0000 0000 0000 0000;由展開的 bit 狀態可以知道所 有的 DO 端子狀態都是 OFF。 若 Pr.012 = 5 → 轉換為二進制是 0000 0000 0000 0101;由展開的 bit 狀態可以知道 DO1 及 DO3 的狀態是 ON,其餘端子狀態都是 OFF。
- Pr.111 → DO1 功能選擇
- Pr.112 → DO2 功能選擇

DO1~DO2 是有實體迴路作為信號輸出的數位輸出端子,可以個別依需要選擇設定功能。

- Pr.113 → DO3 功能選擇 DO3 為 TM1 端子台 RY3A、RY3B 繼電器的 1a 輸出接點,可以個別依需要選擇設定功能。
- Pr.165 → DO15 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DI15)
- Pr.166 → DO16 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DI16)

DO15、DO16 為虛擬的輸出端子; DO15 與 DI15 相連接, DO16 與 DI16 相連接。

10.4 類比輸入相關參數群組

- 10.4.1 Analog Input: Al1
- Pr.229 → AI1 類比/數位(A/D)轉換値
 此參數可以讀出類比/數位(A/D)轉換器的値。
- Pr.230 → AI1 正向最大値設定
 這個參數用來設定當 AI1 輸入電壓為 "最大電壓 "時的(A/D)轉換值。
- Pr.231 → AI1 零點/中間値設定
 這個參數用來設定當 AI1 輸入電壓為 " 0V " or " 中間値" 時的(A/D)轉換値。
- Pr.232 → Al1 負向最大値設定
 這個參數用來設定當 Al1 輸入電壓為 "最小電壓 "時的(A/D)轉換值。
- Pr.233 → Al1 電壓輸入範圍選擇

這個參數用來選擇 Al1 的輸入電壓範圍。

設定値 說明			
0	當外部輸入的類比電壓信號變化範圍為 0~+10V 時,請選擇 0。		
1	外部輸入的類比電壓信號變化範圍為 -10V ~ +10V 時,請選擇 1。		

● Pr.234 → Al1 輸入電壓的百分比觀測值

(Al1 實際電壓/Al1 電壓命令的範圍) x 100 %。

● Pr.235 → Al1 無感帶範圍

設定 Al1 在輸入信號為 0V 附近的不感帶大小;這時,在 Pr.231(Al1 輸入的 0V 電壓值)+/-Pr.235 的範圍內都被視為 0V 的輸入。

【注意】Pr.233(Al1 輸入電壓範圍選擇)=1(Al1 的電壓範圍為-10V~+10V 時), Pr.235 的設 定値才有效。

● Pr.488 → Al1 電壓百分比比較値

設定 Pr.488 與 Pr.234 Al-1 輸入電壓百分比觀測值比較之設定值。 單位:百分比

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

10.4.1 Analog Input : AI2

- Pr.477 → Al2 類比/數位(A/D)轉換値
 此參數可以讀出類比/數位(A/D)轉換器的値。
- Pr.481 → Al2 正向最大値設定
 這個參數用來設定當 Al2 輸入電壓為 "最大電壓 "時的(A/D)轉換值。
- Pr.482 → AI2 零點/中間値設定
 這個參數用來設定當 AI2 輸入電壓為 " 0V " 時的(A/D)轉換値。
- Pr.483 → AI2 負向最大値設定
 這個參數用來設定當 AI2 輸入電壓為 "最小電壓 "時的(A/D)轉換値。
- Pr.484 → Al2 電壓輸入範圍選擇
 這個參數用來選擇 Al2 的輸入電壓範圍。

設定値					
0 當外部輸入的類比電壓信號變化範圍為 0~+10V 時,請選擇 0。					
1	外部輸入的類比電壓信號變化範圍為 -10V ~ +10V 時,請選擇 1。				

- Pr.485 → Al2 輸入電壓的百分比觀測値 (Al2 實際電壓/Al2 電壓命令的範圍) x 100 %。
- Pr.486 → Al2 無感帶範圍

設定 AI2 在輸入信號為 0V 附近的不感帶大小;這時,在 Pr.482 (AI2 輸入的 0V 電壓値) +/-Pr.486 的範圍內都被視為 0V 的輸入。

【注意】Pr.484(Al2 輸入電壓範圍選擇)=1(Al2 的電壓範圍為-10V~+10V 時), Pr.486 的設 定値才有效。

Pr.487 → AI2 電壓百分比比較値
 設定 Pr.487 與 Pr.485 AI-2 輸入電壓百分比觀測值比較之設定值。
 單位:百分比



範例 1: Al1 的輸入是-10V~+10V

Al1 輸入電壓信號範圍是 -10V ~ +10V,馬達的額定轉速為 3000rpm。首先設定 Pr.233(Al1 輸入電壓範 圍選擇)選擇正確的輸入形式。設定 Pr.235(Al1 不感帶設定範圍)=20 定義不感帶的範圍。



※ 當輸入電壓為 +10V 時,讀出 Pr.229(Al1 類比/數位轉換值)=4012。

※ 設定 Pr.230(Al1 輸入最大值)=4012。

※ 當輸入電壓為 0V 時,讀出 Pr.229(Al1 類比/數位轉換值)=2014。

※ 設定 Pr.231(Al1 輸入 0V 電壓值)=2014。

※ 當輸入電壓為 -10V 時,讀出 Pr.229(AI1 類比/數位轉換值)=18。

※ 設定 Pr.232(Al1 輸入最小值)=18。

※ 由算式 3000÷(4012-2014) 1.5 得知 1 個 AD 計數約為 1.5rpm。

※ 由算式 20x1.5=30 得知不感帶的範圍是+/-30rpm。

當 Al1 輸入信號的 AD 計數在 2014+/-20 之間時,馬達不會運轉。在超過+/-20 的範圍後,馬達最小的起始速度為 30rpm,方向則由 Al1 信號的正負決定。

範例 2: 簡便的使用一個旋鈕式可變電阻來設定運轉速度

- 1. 首先將可變電阻(以下簡稱 VR)三根接線依下圖順序接到端子台對應的位置鎖定。
- 2. 設定 Pr.233=0
- 3. 將 VR 轉至輸出最大電壓,將 Pr.229 讀取值寫入 Pr.230。

PS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

- 4. 將 VR 轉至輸出最小電壓,將 Pr.229 讀取値寫入 Pr.231。
- 5. 將 VR 轉至輸出最小電壓,將 Pr.229 讀取值寫入 Pr.232。
- 6. 設定 Pr.278=1
- 7. 將驅動器復歸(RESET)

- → 選擇 AI1 輸入電壓範圍(0~+10V)。
- → 輸入 Al1 的最大值。
- → 輸入 AI1 的 0V 電壓值。
- → 輸入 Al1 的最小值。
- → 選擇速度命令來源為 Al1。
- → 設定 Pr.278 後, 必須復歸。



範例 3:由外部設備提供+10V ~ -10V 電壓信號作為運轉速度命令來源

- 1. 依下圖將外部設備的電壓信號線依照定義接到端子台對應的位置鎖定。
- 2. 設定 Pr.233=1
- 3. 將 Vi 設為最大電壓,將 Pr.229 讀取值寫入 Pr.230。
- 4. 將 Vi 設為 0V,將 Pr.229 讀取値寫入 Pr.231。
- 5. 將 VI 設為最小電壓,將 Pr.229 讀取值寫入 Pr.232。
- 6. 設定 Pr.278=1
- 7. 將驅動器復歸(RESET)

- → 選擇 AI1 輸入電壓範圍(-10V~+10V)。
- → 輸入 Al1 的最大值。
- → 輸入 AI1 的 0V 電壓值。
- → 輸入 Al1 的最小值。
- → 選擇速度命令來源為 Al1。
- → 設定 Pr.278 後,必須復歸。





10.5 類比輸出相關參數群組

【注意】AM1 的輸出信號是用來驅動外接的指針式錶頭,適用的錶頭規範為滿刻度時輸出為 1V/1mA。 不適用於其他電壓値或大於 1mA 負載的指針式錶頭以及電壓驅動型的電子錶頭。

● Pr.370 → AM1 類比輸出資料選擇

設定値		說	明
0	沒有輸出。		
1	"頻率"資料輸出。		
2	"電流"資料輸出。		
3	"電壓"資料輸出。		
4	"轉速"資料輸出。		
5~9	保留。		
10	100%輸出測試。	【注意】	
11	75%輸出測試。	此 5 種功能	選項是用來校正 AM1 輸出與所驅動
12	50%輸出測試。	指針式錶頭	之間信號的準確度。在出廠時,這些
13	25%輸出測試。	參數已經經過	過基本的校正,如無特別原因,不需
14	12.5%輸出測試。	再做校正。	
15	由參數 Pr.372 任意指定輸出	信號的大小	0

說明:

選擇=0 → AM 沒有信號輸出。

選擇=1 →AM 輸出代表輸出頻率值的信號,精度為 0.01Hz。

選擇=2 →AM 輸出代表輸出電流値的信號,精度為 0.1A。

選擇=3 →AM 輸出代表輸出電壓值的信號,精度為 1V。

選擇=4 →AM 輸出代表馬達轉速値的信號,精度為 1rpm。

選擇=5~9 →保留, 使用者勿設定此範圍數值,以免造成錯誤動作。

選擇=10 →AM 輸出 100%的輸出量,可使用 Pr.373 修正輸出的大小。

選擇=11 →AM 輸出 75%的輸出量,可使用 Pr.374 修正輸出的大小。

選擇=12 →AM 輸出 50%的輸出量,可使用 Pr.375 修正輸出的大小。

選擇=13 →AM 輸出 25%的輸出量,可使用 Pr.376 修正輸出的大小。

選擇=14 →AM 輸出 12.5%的輸出量,可使用 Pr.377 修正輸出的大小。

選擇=15 →AM 的輸出大小可由 Pr.372 設定。

【注意】此參數經過改變後,必須執行復歸以後才會生效。

● Pr.371 → AM1 類比輸出信號最大表示値

PS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

此參數用來設定外接錶頭最大的刻度值,使用方法如下.

- 當需要執行 AM1 輸出信號準度校正的時候,最大信號表示值是 100.0%,因此本參數必須 設定 1000。
- 2. 當完成 AM1 輸出信號準度校正以後,則此參數必須依照實際使用的錶頭最大刻度來設定。
- 3. AM1 類比輸出適用的錶頭規範是 1V/1mA。

舉例說明:

- 頻率表,滿刻度為 60.00Hz → 應設為 6000。
- 電流表,滿刻度為 20.0A → 應設為 200。
- 電壓表,滿刻度為 500V
 → 應設為 500 ∘
- 轉速表,滿刻度為 1800rpm → 應設為 1800。
- Pr.372 → AM1 類比輸出信號大小的設定
 當 Pr.370 選擇 15 的功能時,此參數可以任意設定 AM1 輸出的大小,作為測試檢查的用途,設定的範圍: 0.0%~100.0%。
- Pr.373 → AM1 輸出信號在 100%輸出的校正値
 此參數用以修正 AM1 在 100%輸出信號的準確度。
- Pr.374 → AM1 輸出信號在 75%輸出的校正値
 此參數用以修正 AM1 在 75%輸出信號的準確度。
- Pr.375 → AM1 輸出信號在 50%輸出的校正値
 此參數用以修正 AM1 在 50%輸出信號的準確度。
- Pr.376 → AM1 輸出信號在 25%輸出的校正値
 此參數用以修正 AM1 在 25%輸出信號的準確度。
- Pr.377 → AM1 輸出信號在 12.5%輸出的校正値
 此參數用以修正 AM1 在 12.5%輸出信號的準確度。


範例:外接轉速表顯示運轉速度應該如何接線使用,及在必要時如何對 AM 的輸出與指針錶頭做良好的校正。 使用的轉速錶滿刻度為 1800rpm。

先將轉速表依照下圖方式正確接線。



10.6 交流感應馬達參數群組

- Pr.116 → 馬達極數
 依照馬達製造商提供的資料來設定馬達的極數。
- Pr.198 → 馬達 Ke 反電動勢設定 依照馬達製造商提供的資料來設定馬達的 Ke 値。

PS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

- Pr.210 → 馬達額定電流(%)
 這個參數定義馬達額定容量與驅動器額定容量的百分比。
 馬達額定電流(%) = (馬達額定電流 / 驅動器額定電流) x100%。
- Pr.211 → 馬達激磁電流(%)
 設定馬達激磁電流% = (馬達激磁電流 / 馬達額定電流) x100% ∘
- Pr.215 → 電子式熱電驛動作時間
 - 本驅動器內含電子式熱電驛的功能,這個參數定義電子式熱電驛過載跳脫時間,如果參數設定為0, 則熱電驛將不會做任何保護跳脫的動作。如果驅動器的額定容量大於馬達之額定容量,調整此參 數,可以更精確保護馬達。



- Pr.216 → 馬達相間電阻値
- Pr.217 → 馬達相間電感値

以上兩個參數是用來輸入馬達的特性參數用的,請參照馬達供應商的資料確實輸入,也可經由驅動 器的自動調諧功能自動偵測設定。

● Pr.218 → 特徵頻率

為特殊場合使用,若要使用請洽詢本公司工程師。

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

10.7 交流感應馬達控制參數群組

● Pr.003 → 操作模式選擇

定義馬達運轉模式。請依照需要選擇下表所列的模式,其他未列出的號碼勿設定。

設定値	說明
0	V/F 模式
6	驅動器執行電流迴路增益調諧及設定。
0	此模式為非常規使用模式。
7	驅動器執行 R&L(相間電阻、相間電感值)的偵測及設定。
/	此模式為非常規使用模式。

以上定義變更後,必須執行復歸(RESET)才會生效。

【注意】變更模式後,必須執行復歸(RESET)後,才會生效。如果選用的模式不正確,會對驅動 器或馬達負載等造成無法預估的損害。

● Pr.004 → 電流迴路 P 增益

這個參數用來設定電流迴路的 P 增益。

【注意】這個參數在執行 電流迴路 增益調諧後,驅動器自動設置。

設置規定→ Pr.004:電流迴路 P 增益設定值 > Pr.005:電流迴路 I 增益設定值。

● Pr.005 → 電流迴路 I 增益。

- 這個參數用來設定電流迴路的 | 增益。
- 【注意】這個參數在執行 電流迴路 增益調諧後,驅動器自動設置
- 設置規定→ Pr.004:電流迴路 P 增益設定值 > Pr.005:電流迴路 I 增益設定值。
- Pr.008 → 電流迴路濾波層級
 這個參數用來設定電流迴路濾波的等級。
- Pr.095 → 電流比較設定(馬達額定百分比)
 此參數用來定義電流檢出器模組的檢知位準。
 當輸出端子功能選擇 DOx(96)時,如輸出電流 > Pr.95 設定値時,該輸出端子將會 ON。
- Pr.221 → 滑差補償反應時間
 為在特殊場合使用的功能,若有需求請洽詢本公司工程師。
- Pr.228 → 電壓輸出補償

為在特殊場合使用的功能,若有需求請洽詢本公司工程師。



- 10.8 交流感應馬達運轉速度設定參數群組
- Pr.260 → 最大頻率

設定馬達頻率的上限值,請依照馬達製造商提供的資料設定。

- Pr.268 → 面板 AIP 類比輸入 顯示由控制面板 VR 的 A/D 值。
 Pr.269 → 頻率命令觀測値
 - 可觀測當下頻率命令的設定值。
- Pr.270 → 速度 0 頻率設定
- Pr.271 → 速度1頻率設定
- Pr.272 → 速度 2 頻率設定
- Pr.273 → 速度 3 頻率設定
- Pr.274 → 速度 4 頻率設定
- Pr.275 → 速度 5 頻率設定
- Pr.276 → 速度 6 頻率設定
- Pr.277 → 速度 7 頻率設定

Pr.270~Pr.277 可以設定 8 組不同的速定設定值,所有 8 組設定值都可以數位輸入端子(Dlx)來切換選擇任意的頻率設定值做為馬達的運轉速度命令。

【注意】Pr.270~Pr.277 的設定要能夠被選用,必須設定 Pr.278=0 才有效。

● Pr.278 → 速度命令來源選擇

設定値	說明
0	選擇從 Pr.270 ~ Pr.277 設定值作為速度來源。
1	選擇從 Al1 輸入速度指令來源。
2	選擇從速度上升/下降計數器的輸出作為速度來源。
3~18	為保留選項,使用者勿選用。
19	選擇從數位旋轉開關輸入。
20	選擇從 AIP 輸入(R Panel 上的旋鈕)

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

10.9 交流感應馬達加減速及S曲線參數群組

- Pr.283 → V/F 加速斜率第 2 組(0Hz ~ 基底頻率)
 設定運轉頻率由 0Hz 上升到基底頻率所需要的時間;單位:秒。
- Pr.284 → V/F 減速斜率第 2 組(基底頻率 ~ 0Hz)

設定運轉頻率由基底頻率下降到 0Hz 所需要的時間;單位:秒。



依據上圖說明如下:

基底頻率設定為 60Hz, Pr.283 加速時間=8.00 秒, Pr.284=10.00 秒。 圖中的加速度斜率是 60Hz / 8 秒,減速度斜率是 60Hz / 10 秒。 因此,從 0Hz→90Hz 總共需要 8+4=12 秒;從 90Hz→0Hz 總共需要 10+5=15 秒。



- Pr.285 → S 曲線時間 T1(加速開始)
- Pr.286 → S 曲線時間 T2(加速完成)
- Pr.287 → S 曲線時間 T3(減速開始)
- Pr.288 → S 曲線時間 T4(減速完成)

S 曲線的特性可降低機器於啟動和停止時產生的震動;設定的時間愈長,延緩的效果愈明顯,因 速度變動造成的振動越小,但相對的也延長了加速或減速的整體時間。



範例:以下說明設定了 S 曲線時間後,整體加速時間會如何變化。



若設定加速時間於參數 Pr.283(加速時間)=1.00 (Sec/Krpm)。 又設定了 Pr.285(S 曲線時間 T1)=1.00 (Sec);Pr.286(S 曲線時間 T2)=1.00 (Sec)。 圖中 Ta 為總加速時間 =(0.5 x S 曲線時間 T1) + (加速時間) + (0.5 x S 曲線時間 T2)= 2(sec)。

● Pr.289 **→** 啟動模式選擇

設定値	說明
0	由零速啟動。
1	由當下速度啟動

● Pr.290 → 延遲啟動時間

設定延遲啟動時間



Pr.291 → 煞車保持時間

此參數可設定在減速停止後執行煞車保持的時間。參考下圖說明,當運轉指令結束後,驅動器即 減速停止,停止到 0Hz 後,就開始做直流煞車的動作,並保持此參數設定的時間後才結束。



- Pr.293 → V/F 加速斜率第 2 組(0Hz ~ 基底頻率)
 設定運轉頻率由 0Hz 上升到基底頻率所需要的時間;單位:秒。
 當 Dlx(62)ON 時,馬達將切換成第 2 組加減速斜率。
- Pr.294 → V/F 加速斜率第 2 組(基底頻率 ~ 0Hz)
 設定運轉頻率由基底頻率下降到 0Hz 所需要的時間;單位:秒。
 當 Dlx(62)ON 時,馬達將切換成第 2 組加減速斜率。
- Pr.358 → Clamp Level
 設定値為過電流抑制層級,設定範圍為0~300%的馬達電流
- Pr.359 → Clamp Time (=0, no clamp)
 設定値為過電流抑制時間,單位為 ms,當設定値=0
- Pr.459 **→** 停止模式選擇

設定値	說明
0	減速停止
1	自由運轉停止



10.10 交流感應馬達V/F曲線參數群組

- Pr.259 → V/F 曲線樣式選擇
- Pr.260 **→** 最大頻率
- Pr.261 → 最大電壓
- Pr.262 **→** 基底頻率
- Pr.263 **→** 基底電壓
- Pr.264 → 開始頻率
- Pr.265 → 轉矩補償電壓



以上 6 個參數的使用方法及定義請參考上圖所示。在 V/F 圖形以上述 6 個參數定義的曲線中,分別定義了驅動器在各個頻率段落中的輸出電壓%值。驅動器則依照此曲線定義在不同的頻率下有不同的輸出電壓值。定義此曲線可以控制馬達輸出的扭力及功率以及改善效率等效果。

- Pr.266 → 直流煞車開始頻率
- Pr.267 → 直流煞車電流設定



範例:

設定 Pr.266=10,當頻率下降到 10Hz 時,變頻器開始釋放電流來煞車,煞車電流的大小由 Pr.267 來決定,煞車電流為(Pr.267 X Pr.210)。 Pr.291 為設定煞車保持的時間

advance your life

10.11 DC-BUS 校正群組

- Pr.131 → 直流電壓顯示增益
 - 修正輸入電壓顯示値使符合實際的輸入電壓。
 - 【注意】此參數在出廠時已經校正設定,使用者不需再做校正。

【警告】此參數會影響内部各項有關於電壓方面的保護内設位準,因此,若非合格的人員來處理 或經過適當的指示,而任意修改有可能導致驅動器損害。

- 設定方式:
- 1. 首先將參數 Pr.131(直流電壓顯示增益)設訂為 100。
- 2. 從參數 Pr.132(電容器直流電壓電壓)讀出目前的電壓讀值;假設讀出的數值是 290(Vdc)。
- 3. 以適合的設備(例如電壓表)量測正確的輸入電壓。
- 4. 假設量測到的電壓値為 220Vac。
- 5. 需換算為直流電壓值→220 x 1.414=311(Vdc)。
- 6. 需輸入參數 Pr.131(直流電壓顯示增益)的校正値是→311/290 x 100(%) = 107(%)
- Pr.132 → 電容器直流電壓電壓

顯示電容器上的直流電壓值; Vdc = 1.414 * Vac(輸入電壓)。

● Pr.151 → 煞車放電過久保護時間

此參數可設定煞車放電過久保護時間,防止因特殊環境因素使得煞車放電時間過久損壞放電電阻,當煞車時間大於設定的時間,驅動器將會跳脫並以故障警告方式顯示 Od。

【注意】當 Pr.132 > (Pr.130 x 1.17)時,就會開始啟動煞車放電功能。

(Pr.130 x 117%) < 煞車動作電壓 < (Pr.130 x 130%) 。

● Pr.159 → UP 低電壓自動恢復

此參數可設定當 UP低電壓故障時,可啟動啟動或關閉:UP自動恢復

設定値	說明
0	關閉 UP 自動恢復
1	啟動 UP 自動恢復

10.12 溫度偵測與校正參數群組

- Pr.140 → 散熱片溫度
 本驅動器散熱器上有裝置溫度偵測器,此參數可顯示偵測到的溫度。
- Pr.150 → 設定過熱跳脫溫度
 當 Pr.140 顯示的溫度超過此參數的設定時,驅動器會以 OH 跳脫。

10.13 風扇偵測與設定參數群組

● Pr.146 → 風扇控制選擇

設定値	說明
0	依據散熱片上的溫度狀況,自動控制風扇運轉。
1	強制讓風扇運轉。

Pr.146=0 時, 散熱片溫度≥40°C時, 風扇運轉, 當散熱片溫度降到≤35°C時, 風扇即停止轉動; Pr.146=1 時, 風扇將被強制連續運轉。

Pr.148 → 風扇轉速偵測顯示

此參數可顯示風扇運轉時的轉速。

PS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

● Pr.149 → 風扇預警及跳脫速度

此參數可設定風扇轉速偵測預警位準;可以在風扇即將失效前預先偵測到轉速過度低減的狀況,預 先警告,可以提醒事先更換風扇的動作。

當 Pr.148 < Pr.149 的設定值時,可以設定數位輸出端子 DOx(11)產生輸出。

當 Pr.148< (Pr.149 x 0.5)的設定值時,驅動器將輸出 CF警告跳脫。

【注意】! 若將 Pr.149 設為 0, 則此警告功能將被關閉。

【警告】!驅動器運轉會有大量的熱量需要散熱風扇協助排除累積的熱量,因此散熱風扇的正常功 能對於驅動器是很重要的,若有 CF的警告發生時,務必要更換散熱風扇,非必要不應該關閉警告 的功能。

範例:

若 Pr.149 的設定值設為 2000rpm,當風扇轉速低於 2000rpm 時,可由數位端子 DOx(11)產生輸出;當轉速低於 1000rpm 時,則系統跳脫,驅動器將輸出 CF 警告並跳脫。



JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

11. 數位輸入端子功能選擇

【注意】Version:代表必須是>=該版本以上才有該項功能。例:CA23 → C=2012 年/ A=10 月/23 日

選擇功能	功能認	記明	version	參考章節
0	無功能			
6	OH,過熱保護。			
7	/OH,過熱保護(反向)。			
9	寸動運轉			
10	速度選擇 SW0			
11	速度選擇 SW1	8 段速度選擇		
12	速度選擇 SW2			
13	速度來源=8 段速/類比 Al1			
14	滑差補償		D722	
21	啟動 DI8:面板上 Run/Stop 開關			
23	復歸			
27	計數器 1:清除=0			
28	計數器 2:清除=0			13.1
29	計數器 3:清除=0			
30	風扇脈波偵測			
31	計數器1:觸發輸入			
32	計數器 2:觸發輸入			13.1
33	計數器 3:觸發輸入			
60	計時器 A 啟動輸入			12.2
61	計時器 B 啟動輸入			15.5
70	PID 啟動			13.7
73	正轉/激磁			
74	反轉			
75	切換正轉/反轉			
76	正轉/反轉 開關			
80	正反器 1:SET 輸入			
81	正反器 2:SET 輸入			
82	正反器 1:CLR 輸入			
83	正反器 2:CLR 輸入			
84	正反器 1:Toggle 輸入			12.2
85	正反器 2:Toggle 輸入			13.2
86	正反器 1:Data 輸入]
87	正反器 2:Data 輸入]
88	正反器 1:CK 輸入]
89	正反器 2:CK 輸入			

1	DC	正頻企業股份有限公司
J	10	JOINT PEER SYSTEC CORP.

90	Up/Dn :清除=0	
91	Up/Dn 上數觸發(Pulse 型)	
92	Up/Dn 下數觸發(Pulse 型)	
93	Up/Dn 上數輸入(Level 型)	
94	Up/Dn 下數輸入(Level 型)	12.5
95	Up/Dn :儲存至 Up/Dn 起始値	13.5
203	數位旋鈕:A 輸入	
204	數位旋鈕:B 輸入	
205	數位旋鈕-儲存至起始/儲存值	
249	緊急停止,ES 跳脫	

● Dlx_Select → 0, 無功能

當設定為 Dlx(0)不管輸入端子的狀況如何都不會反應。

- Dlx_Select → 6,馬達過熱保護(A 接點)
 此功能可外接過熱保護開關(A 接點或常開型)或輸入過熱保護信號(低電位動作 Low Active),當信號動作時,驅動器會顯示 OH 跳脫保護。
- Dlx_Select → 7,馬達過熱保護(B 接點) 此功能可外接過熱保護開關(B 接點或常閉型)或輸入過熱保護信號(高電位動作 High Active),當信號動作時,驅動器會顯示 OH跳脫保護
- Dlx_Select → 9[,]寸動運轉

選擇此功能時,該端子可以執行寸動運轉(JOG)的命令。

- Dlx_Select → 10,速度選擇位元 0
- Dlx_Select → 11[,] 速度選擇位元 1
- Dlx_Select → 12[,] 速度選擇位元 2

SW0~SW2 的控制方式如下表:

參數	速度來源端子功能	速度選擇 SW2 Dlx(12)	速度選擇 SW1 Dlx(11)	速度選擇 SW0 Dlx(10)	附註
270	速度0頻率設定値	0	0	0	
271	速度1頻率設定値	0	0	1	
272	速度 2 頻率設定値	0	1	0	
273	速度 3 頻率設定値	0	1	1	0:DI 沒有動作
274	速度4頻率設定値	1	0	0	1:DI 有動作
275	速度 5 頻率設定値	1	0	1	
276	速度6頻率設定値	1	1	0	
277	速度 7 頻率設定値	1	1	1	

以上三組功能是用來作為 8 段預設速度的選擇開關。在 Pr.120 ~ Pr.127 裡設定預存的運 轉速度,再設定 Pr.278=0 選擇速度來源是 Pr.120 ~ Pr.127 的資料,即可以此開關功能 選擇所要的速度。

•	Dlx_Select →	13,速度來源=8 段速/類比 Al1
		當該端子 ON 時,速度命令來自類比速度來源 Al1。
		當該端子 OFF 時,速度命令來自數位速度來源。
•	Dlx_Select 🗲	14, 滑差補償
		當該端子 ON 時,會依照滑差設定量、與磁場電流百分比對負載降速做一定的補償量。
		當該端子 OFF 時,一般標準 V/F 模式。
		【注意】【Version=D722】:此功能僅適用於 D722 以上的版本
•	Dlx_Select 🗲	21,啟動 DI8:面板上 Run/Stop 開關
		當該端子 ON 時,啟動 操作面板 RUN/STOP 的開關。
		當該端子 OFF 時,關閉 操作面板 RUN/STOP 的開關。
•	DIx_Select 🗲	23,復歸
		輸入端子如果選擇本功能,則可以藉由端子輸入的動作來執行驅動器復歸。
		【注意】此功能不能用於虛擬輸入端子,必須設定在有實際硬體的數位輸入點。
•	Dlx_Select 🗲	73,正轉/激磁
		選擇此功能時,該端子可以執行正轉(FWD)的命令。
•	DIx_Select 🗲	74,反轉
		選擇此功能時,該端子可以執行反轉(REV)的命令。
•	DIx_Select 🗲	75,切换正轉/反轉
		選擇此功能時,該端子 ON 時,馬達將立即改變目前的運轉方向。
		關於 73、74、75 功能的綜合動作說明,請參考下圖。
		+rpm
		Dlx(73)
		Dlx(75)

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.



● Dlx_Select → 76,正轉 / 反轉 開關

選擇此功能時,則 Dlx(73)正轉以及則 Dlx(74)變成沒有作用。 馬達正轉必須是由 Dlx(77)+Dlx(76)。 馬達反轉必須是由 Dlx(78)+Dlx(76)。 關於 76、77、78 功能的綜合動作說明,請參考下圖。

- Dlx_Select → 77,正轉 +Dlx(76)
- Dlx_Select → 78,反轉 +Dlx(76)



● Dlx_Select → 249,緊急停止,*ES* 跳脫(Emergency-Stop)

輸入端子如果選擇本功能,當該端子 ON 時,

- ◆ IGBT 立即停止觸發!
- ◆ 馬達會自然停止!
- ◆ 驅動器產生故障訊息 ES!

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

12. 數位輸出端子功能選擇

【注意】Version:代表必須是>=該版本以上才有該項功能。例:CA23 → C=2012 年/ A=10 月/23 日

選擇功能	功 能 說 明	version	參考章節
0	關閉		
1			
2	運轉中		
3	OL 警告輸出(電子式熱電驛>50%)		
4	故障中		
5	無故障		
6	正轉中且速度 >= Pr.206		
7	反轉中且速度 >= Pr.206		12 /
9	SPZ 輸出速度 <= Pr.206		15.4
10	NSPZ 輸出速度 > Pr.206		
11	當偵測風扇轉速 < Pr.149		
12	SPA:速度到達(Pr.19:實際轉速-設定轉速) < Pr.208	C514	
13	SPNA:速度未到達(Pr.19:實際轉速-設定轉速) >= Pr.208	C514	
14	SPO 輸出速度 >= (Pr.207 + Pr.208)		
15	SPU 輸出速度 <= (Pr.207 - Pr.208)		13.4
16	SPE 輸出速度與參考值 Pr.207 之偏差 < Pr.208		
27	計數器(頻率型)輸出-1		
28	計數器(頻率型)輸出-2		
29	計數器(頻率型)輸出-3		13.1
31	計數器(脈波型)輸出-1		13.1
32	計數器(脈波型)輸出-2		
33	計數器(脈波型)輸出-3		
80	正反器 1:Q 輸出		
81	正反器 2:Q 輸出		
82	正反器 1:/Q 輸出		13.2
83	正反器 2:/Q 輸出		
85	OT 警告(扭力>Pr.095)(Over Torque warning)		
88	ACC 加速中		
89	DEC 減速中		
97	ABS(AI2 百分比觀測値)> AI2 百分比比較値		
98	ABS(Al1 百分比觀測値)> Al1 百分比比較値		
104	計時器 A 的"Q"輸出		
105	計時器 A 的"/Q"輸出		12.2
106	計時器 B 的″Q″輸出		د.د ۱
107	計時器 B 的″/Q″輸出		

● DOx_Select → 0,關閉

當輸出端子功能選擇此模式時,該端子永遠處於 OFF 狀態。

- DOx_Select → 1, 啟動
 當輸出端子功能選擇此模式時,該端子永遠處於 ON 狀態。
 *以上兩個功能可以讓使用者透過參數的設定強制對於 DO 輸出做控制,可以協助系統的偵測檢查。
- DOx_Select → 2,運轉中 驅動器運轉中且無故障時,該端子輸出為 ON 狀態;
 若驅動器沒有運轉,則該端子輸出變為 OFF 狀態。
- DOx_Select → 3 [,] OL 警告輸出(電子式熱電驛>50%)

當到達熱電驛動作時間(Pr.215)的 50%,該端子將立刻變為 ON 狀態。

- DOx_Select → 4,故障中 驅動器正常時,該端子為 OFF 狀態; 若驅動器有故障時,則該端子將立刻變為 ON 狀態。
- DOx_Select → 5,無故障 驅動器正常時,該端子為 ON 狀態; 若驅動器有故障時,則該端子將立刻變為 OFF 狀態。
- DOx_Select → 6,正轉中且速度 >= Pr.206 輸出端子選擇本功能,當驅動器輸出為正轉時且速度高於 Pr.206 時該端子輸出 ON。
- DOx_Select → 7, 反轉中且速度 >= Pr.206 輸出端子選擇本功能,當驅動器輸出為反轉時且速度高於 Pr.206 時該端子輸出 ON。
- DOx_Select → 85, 扭力超出警告(Over Torque warning)
 當驅動器輸出扭力超過參數 Pr.095(扭力比較設定值), 即輸出信號。
- DOx_Select → 88,加速中

當驅動器馬達加速中輸出。

● DOx_Select → 89[,]減速中

當驅動器馬達減速中輸出。

- DOx_Select → 97, ABS(Al2 百分比觀測値)> Al2 百分比比較値
 當 Al2 百分比觀測値(Pr.485)> Al2 百分比比較値(Pr.487)時輸出
- DOx_Select → 98, ABS(Al1 百分比觀測値)> Al1 百分比比較値
 當 Al1 百分比觀測値(Pr.234)> Al1 百分比比較値(Pr.488)時輸出

13. 内建多功能方塊說明

13.1 計數器功能說明

13.1.1 計數器功能相關參數說明

- 計數器(脈波型)觀測値-1 Pr.240 🗲 此參數顯示脈波計數器-1 當前的計數值 Pr.241 🔿 計數器(脈波型)觀測值-2 此參數顯示脈波計數器-2 當前的計數值 Pr.242 🔿 計數器(脈波型)觀測值-3 此參數顯示脈波計數器-3 當前的計數值 Pr.243 → 計數器(頻率型)觀測值-1 此參數顯示脈波計數器-1 當前的輸入頻率 Pr.244 → 計數器(頻率型)觀測值-2 此參數顯示脈波計數器-2 當前的輸入頻率 Pr.245 → 計數器(頻率型)觀測值-3 此參數顯示脈波計數器-3 當前的輸入頻率
- Pr.246 → 計數器比較值-1
 此參數設定脈波計數器-1 的比較值。
- Pr.247 → 計數器比較值-2 此參數設定脈波計數器-2 的比較值。
 Pr.248 → 計數器比較值-3
 - 此參數設定脈波計數器-3 的比較值。

13.1.2 計數器功能相關數位輸入

•	Dlx_Select 🗲	27,計數器 1:清除=0
		當觸發 Dlx(27)時,將計數器 1 的計數值清除為 0。
•	Dlx_Select →	28,計數器 2:清除=0
		當觸發 Dlx(28)時,將計數器 2 的計數值清除為 0。
•	Dlx_Select 🗲	29,計數器 3:清除=0
		當觸發 Dlx(29)時,將計數器 1 的計數值清除為 0。
•	Dlx_Select 🗲	31,計數器1:觸發輸入
		當觸發 Dlx(31)時,為計數器 1 計數或計頻的輸入。
•	Dlx_Select 🗲	32,計數器2:觸發輸入
		當觸發 Dlx(32)時,為計數器 2 計數或計頻的輸入。
		22 / 計動毀つ・縄税給入

Dlx_Select → 33,計數器 3: 觸發輸入
 當觸發 Dlx(33)時,為計數器 3計數或計頻的輸入。

13.1.3 計數器功能相關數位輸出

- DOx_Select → 27, 計數器(頻率型)輸出-1
 當計數器輸入頻率>(Pr.246)計數器(頻率型)比較輸出時, DOx(27)輸出。
- DOx_Select → 28,計數器(頻率型)輸出-2 當計數器輸入頻率>(Pr.247)計數器(頻率型)比較輸出時,DOx(28)輸出。
- DOx_Select → 29,計數器(頻率型)輸出-3
 當計數器輸入頻率>(Pr.248)計數器(頻率型)比較輸出時,DOx(29)輸出。
- DOx_Select → 31[,] 計數器(脈波型)輸出-1

當計數器輸入之計數值>(Pr.246)計數器(脈波型)比較輸出時,DOx(31)輸出。

● DOx_Select → 32, 計數器(脈波型)輸出-2

當計數器輸入之計數值>(Pr.247)計數器(脈波型)比較輸出時,DOx(32)輸出。

DOx_Select → 33, 計數器(脈波型)輸出-3
 當計數器輸入之計數值>(Pr.248)計數器(脈波型)比較輸出時,DOx(33)輸出。

13.2 正反器功能說明

13.2.1 正反器功能相關參數說明

13.2.2 正反器功能相關數位輸入

- Dlx_Select → 80,正反器 1:SET 輸入
- Dlx_Select → 81,正反器 2:SET 輸入
- Dlx_Select → 82[,]正反器 1:CLR 輸入
- Dlx_Select → 83,正反器 2:CLR 輸入
- Dlx_Select → 84,正反器 1:Toggle 輸入
- Dlx_Select **→** 85 [,]正反器 2:Toggle 輸入
- Dlx_Select → 86[,]正反器 1:Data 輸入
- Dlx_Select **→** 87 [,]正反器 2:Data 輸入
- Dlx_Select → 88[,]正反器 1:Ck 輸入
- Dlx_Select **→** 89 [,]正反器 2:Ck 輸入

13.2.3 正反器功能相關數位輸出

- DOx_Select **→** 80[,]正反器 1:Q 輸出
- DOx_Select **→** 82,正反器 1:/Q 輸出
- DOx_Select **→** 81[,]正反器 2:Q 輸出
- DOx_Select **→** 83[,]正反器 2:Q 輸出



13.2.4 基本型正反器



驅動器中内含一般用途的正反器。每個正反器中需要兩個輸入端子,及兩個輸出端子兩個輸入端子分別設定為 Dlx(80) 以及 Dlx(82) 兩個輸出端子分別設定為 DOx(80)以及 DOx(82) 關係如下:

當觸發 Dlx(80)時, DOx(80)輸出 ON。 當觸發 Dlx(82)時, DOx(80)輸出 OFF。 ※ DOx(82),為 DOx(80)的反向輸出。



13.2.5 D型正反器

Flip Flop1	D- type			Flip Flop2	D- type		
Dlx(86)	Flip Flop1		DOx(80)	Dlx(87)	Flip Flop2		DOx(81)
Dlx(88)		Q		Dlx(89)		Q	
Dlx(80)	SET			Dlx(81)	SET		
Dlx(82)	CLR	/Q	DOx(82)	Dlx(83)	- CLR	/Q	DOx(83)

Truth Table:(D Type Flip/Flop)



- 3. 當觸發 Dlx(82)時,都會將 DOx(80)輸出 OFF。
- 4. DOx(82), 為 DOx(80)的反向輸出。

13.2.6 T-型正反器



Truth Table:(T type Flip/Flop)



當觸發 Dlx(80)時,DOx(80)輸出 ON。 當觸發 Dlx(82)時,DOx(80)輸出 OFF。

- 1. 每當觸發 Dlx(84),當時的狀態將會被反向,呈現在 DOx(80)。
- 2. 當觸發 Dlx(80)時,都會將 DOx(80)輸出 ON。
- 3. 當觸發 Dlx(82)時,都會將 DOx(80)輸出 OFF。
- 4. DOx(82),為 DOx(80)的反向輸出。

- 13.3 計時器(Timer)功能說明
 - 13.3.1 計時器功能相關參數說明

驅動器内含兩組計時器(計時器 A、計時器 B);應用於計時器的相關參數及功能說明如下:

● Pr.249 → 計時器 A,類型設定

可由參數 Pr.249 設定 TIMER A 的模式。

設定値	說明
0	計時器 A 延時斷路模式 (Delay Off Mode)
1	計時器 A 延時閉合模式 (Delay On Mode)
2	計時器 A 自動開閉循環模式 (Auto On/Off Mode)

- Pr.250 🗲 計時器 A,T1 時間設定。
- Pr.251 → 計時器 A,T2 時間設定。
- Pr.252 → 計數器 B,類型設定

可由參數 Pr.252 設定 TIMER-B 的模式。

設定値	說明
0	計時器 B 延時斷路模式(Delay Off Mode)
1	計時器 B 延時閉合模式(Delay On Mode)
2	計時器 B 自動開閉循環模式(Auto On/Off Mode)

- Pr.253 → 計時器 B,T1 時間設定。
- Pr.254 → 計時器 B,T2 時間設定。

13.3.2 計時器功能相關數位輸入

- Dix_Select → 60,計時器 A:啟動輸入
- Dlx_Select → 61 [,]計時器 B:啟動輸入

13.3.3 計時器功能相關數位輸出

- DOx_Select **→** 104 [,]TA 計時器 A:" Q" 輸出
- DOx_Select **→** 105 [,]TA 計時器 A:"/Q"輸出
- DOx_Select → 106[,]TB 計時器 B:"Q″輸出
- DOx_Select → 107 [,] TB 計時器 B:″/Q″ 輸出

使用說明:

内含的兩組計時器,使用方式相同,每一組都有獨立設定用的參數;詳細使用設定步驟如下: 以參數 Pr.249 定義計時器 A 的類型設定;以參數 Pr.252 定義計時器 B 的類型設定。 以參數 Pr.250 及 Pr.251 設定計時器 A 的動作時間;以參數 Pr.253 及 Pr.254 設定計時器 B 的動作時間。 指定 DI 作為計時器 A 或計時器 B 的啟動信號輸入埠。 指定 DO 作為計時器 A 或計時器 B 動作信號的輸出埠。

13.3.4 計時器功能-延時斷路模式 (Delay Off Mode)

範例:延時斷路模式 (Delay Off Mode)



13.3.5 計時器功能-延時閉合模式 (Delay On Mode)

範例:延時閉合模式 (Delay On Mode)



13.3.6 計時器功能-自動開關循環模式 (Auto On / Off Mode)

範例:自動開閉循環模式 (Auto On/Off Mode)



JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

13.4 速度比較模組相關說明

13.4.1 速度比較器功能相關參數

- Pr.206 → 零速比較準位
- Pr.207 → 速度到達設定値
- Pr.208 → 速度到達範圍
- Pr.222 → 速度濾波參數(For DOx)

此參數決定速度的濾波係數,當濾波係數愈大,則速度的平穩度愈高。 【注意】【Version=CB16】:此功能僅適用於 CB16 以上的版本

13.4.2 速度比較模組相關數位輸入

13.4.3 速度比較模組相關數位輸出

- DOx_Select → 6,正轉中且速度 >= Pr.206
 選擇本功能,當驅動器輸出為正轉時且速度高於 Pr.206 時該端子輸出 ON。
 【注意】此功能輸出受 Pr.222:速度濾波參數(For DOx)的影響。
- DOx_Select → 7,反轉中且速度 >= Pr.206
 選擇本功能,當驅動器輸出為反轉時且速度高於 Pr.206 時該端子輸出 ON。
 【注意】此功能輸出受 Pr.222:速度濾波參數(For DOx)的影響。
- DOx_Select → 9, SPZ, ABS(轉速), <= Pr.206
 選擇此模式時,該端子在驅動器的輸出轉速<= Pr.206 時,該端子輸出 ON。
 【注意】此功能輸出受 Pr.222: 速度濾波參數(For DOx)的影響。
- DOx_Select → 10, NSPZ, ABS(轉速), > Pr.206

當輸出端子功能選擇此模式時,該端子在驅動器的輸出轉速 > Pr.206 時,該端子輸出 ON。



● DOx_Select → 12, SPA:速度到達(Pr.19: 實際轉速-設定轉速) < Pr.208 當輸出端子功能選擇比模式時,功能為 SPA(Speed Arrive:速度到達)

該端子在必須殷動正轉 or 反轉之狀態,且當驅動器的 Pr.19:實際轉速 - 設定轉速 < Pr.208 時,該端子輸出 ON。

DOx_Select → 13, SPNA:速度未到達(Pr.19:實際轉速-設定轉速) >= Pr.208
 當輸出端子功能選擇此模式時,功能為 SPNA(Speed Not Arrive:速度未到達)
 該端子在必須啟動正轉 or 反轉之狀態, 目當驅動器的
 Pr.19: 實際轉速 - 設定轉速 >= Pr.208 時, 該端子輸出 ON °



- DOx_Select → 14, SPO, ABS 輸出速度(絶對値)>=(Pr.207 + Pr.208)
- DOx_Select → 15, SPU, ABS 輸出速度(絶對値)<=(Pr.207 Pr.208)
- DOx_Select → 16, SPE, ABS 輸出速度(絶對値)與參考值 Pr.207 之偏差 < Pr.208

【注意】此功能輸出受 Pr.222:速度濾波參數(For DOx)的影響。



JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

13.5 速度上升/下降計數器

驅動器内含一組控制速度用的上升/下降計數器;使用上又分為:

- 觸發計數型
- 觸發計時型

以上兩種形式的速度上升/下降計數器的累計輸出值都是作為速度指令之用,可由 Pr.278 選擇 2 由速度 上升 / 下降計數器的輸出來作為驅動器輸出的速度指令來源。

13.5.1 速度上升/下降計數器功能相關參數說明

● Pr.104 → Up/Dn 模式設定

可由此參數選擇上升/下降計數器的初始値

設定値	說明			
0	開機時上升/下降計數器由0開始			
1	開機時上升/下降計數器由記憶體(參數 Pr.105)紀錄的起始速度開始計數			

Pr.105 → Up/Dn 起始値
 當 Pr.104=1 時,上升/下降計數器的起始速度將由參數 Pr.105 的紀錄値開始計數。
 當 Dlx(95)被觸發時會將目前的上升/下降計數器的値記憶在參數 Pr.105。

- Pr.106 → Up/Dn Rpm 觸發量(Pulse 型)
 設定每次觸發的速度變化量
 設定當 Dlx(91)每被觸發一次的速度增加量。
 設定當 Dlx(92)每被觸發一次的速度減少量。
- Pr.107 → Up/Dn Rpm 增加量(Level 型)
 設定每秒的速度變化量
 設定當 Dlx(93)每 ON 一秒,速度增加量。
 設定當 Dlx(94) ON 一秒,速度減少量。
- Pr.117 → Up/Dn Rpm 觸發觀測値 此參數代表上升下降計數器的結果值。

13.5.2 速度上升/下降計數器相關數位輸入

- Dlx_Select → 90, Up/Dn : 清除=0 選擇此功能時, 觸發時將速度上升/下降計數器的輸出累進値清除為 0。
- Dlx_Select → 91, Up/Dn 上數觸發(Pulse 型) 選擇此功能時,每次觸發會將速度上升/下降計數器的輸出累計值增加 Pr.106 的設定量。
- Dlx_Select → 92, Up/Dn 下數觸發(Pulse 型)
 選擇此功能時,每次觸發會將速度上升/下降計數器的輸出累計値減少 Pr.106 的設定量。
- Dlx_Select → 93[,] Up/Dn 上數輸入(Level 型)

選擇此功能,觸發時會使得速度上升/下降計數器輸出的累計值每秒增加 Pr.107 設定量。

● Dlx_Select → 94, Up/Dn 下數輸入(Level 型)

選擇此功能,觸發時會使得速度上升/下降計數器的輸出累計值每秒減少 Pr.107 設定量。

● Dlx_Select → 95,儲存至 Up/Dn 起始值 選擇此功能時,每次觸發會將速度上升/下降計數器目前輸出的累計值存入 Pr.105。

13.5.3 速度上升/下降計數器相關數位輸出



13.5.4 計數型速度上升/下降計數器



依照上列的圖示設定好各相關參數。速度上升 / 下降計數器的起始輸出值可經由 Pr.104 選擇從 0 開始或自動將 Pr.105 的儲存值載入作為起始的輸出值。

各輸入點信號與速度上升/下降計數器輸出累進值的時序關係如下圖所示:



說明:

在起始時,速度上升/下降計數器的輸出值由 Pr.104 設定,可選擇從 0 開始或從 Pr.105 儲存值開始;本範例選擇 從 0 開始計數。

當 Dlx(91)觸發時,計數器的輸出累計值就會增加一個 Pr.106 的量。

當 Dlx(90) 觸發時,計數器的輸出累計值就立刻被清除為0。

當 Dlx(92)觸發時,計數器的輸出累計值就會減少一個 Pr.106 的量。

當 Dlx(95)觸發時,計數器的當時的輸出累計值會被存入 Pr.105。



13.5.5 觸發計時型速度上升/下降計數器



依照上列的圖示設定好各相關參數。速度上升 / 下降計數器的起始輸出值可經由 Pr.104 選擇從 0 開始或自動將 Pr.105 的儲存值載入作為起始的輸出值。

各輸入點信號與速度上升 / 下降計數器輸出累進值的時序關係如下圖所示:



說明:

在起始時,速度上升/下降計數器的輸出值由 Pr.104 設定,可選擇從 0 開始或從 Pr.105 儲存值開始;本範例選擇 從 0 開始計數。

當 Dlx(93)觸發時,計數器的輸出累計值就會以每秒增加一個 Pr.107 的量的方式持續增加計數器的輸出累計值。

當 Dlx(90)觸發時,計數器的輸出累計值就立刻被清除為0。

當 Dlx(94) 觸發時,計數器的輸出累計值就會以每秒減少一個 Pr.107 的量的方式持續減少計數器的輸出累計值。

當 Dlx(95)觸發時,計數器的當時的輸出累計值會被存入 Pr.105。

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

13.6 數位旋轉開關參數群組

13.6.1 數位旋轉開關功能相關參數說明

● Pr.118 → 數位旋鈕模式選擇 (RSW TYPE)

此參數可以設定數位旋轉開關的種類,依序分成下列的類型:

設定値	說明
0	在經過 RESET 後,從 Pr.137 觀測可發現記錄的數值是從 0 開始;並且最大記錄值會被 Pr.152
0	所限制。
1	在經過 RESET 後,從 Pr.137 觀測可發現記錄的數值是從 Pr.138 的設定值開始;並且最大記
1	録值會被 Pr.152 所限制。
2	在經過 RESET 後,從 Pr.137 觀測可發現記錄的數值是從 0 開始;並且最大記錄值可到 65535。
2	在經過 RESET 後,從 Pr.137 觀測可發現記錄的數值是從 Pr.138 的設定值開始;並且最大記
3	録值可到 65535。

當選擇 0 或 1 時,所給定的速度轉換計算方式為: Rpm = Pr.137 / Pr.152 * Pr.128 當選擇 2 或 3 時,所給定的速度轉換計算方式為: Rpm = Pr.137 / 65535 * Pr.128

● Pr.137 → 數位旋轉觀測值 (RSW Data)

此參數在定義好數位旋轉開關的輸入後,經由輸入的 A、B 相位脈波組合成 4 倍頻的信號記錄輸入的脈波數。

【注意】數位旋轉開關每前進1格,此參數將會加4;每後退1格,此參數將會減4。

- Pr.138 → 數位旋轉起始值/儲存值 (RSW Backup Memory) 比參數定義數位旋轉開關開始時,開始計數值。
- Pr.152 → 數位旋鈕最大限制值 (RSW Max Data Limit)
 此參數定義數位旋轉開關計數的最大限制值。

13.6.2 數位旋轉開關的相關數位輸入

● Dlx_Select → 203,數位旋鈕:A 輸入

此功能定義輸入端子為數位旋轉開關 A 信號輸入端子。

● Dlx_Select → 204,數位旋鈕:B 輸入

此功能定義輸入端子為數位旋轉開關 A 信號輸入端子。 【注意】以上兩個功能必須互相搭配一起使用,以作為數位旋轉開關脈波串的方向定義 以及四倍頻解析之用。

● Dlx_Select → 205, 數位旋鈕-儲存至起始/儲存值

此參數定義輸入端子為數位旋轉開關-儲存信號的功能;當此功能被觸發時,可以將 Pr.137(數位旋轉開關觀測值)寫入 Pr.138。

PS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

13.6.3 數位旋轉開關的相關數位輸出

數位旋轉開關的使用範例:

- 設定最高轉速 Pr.128 = 2000。 1.
- 2. Pr.065 = 73
- Pr.066 = 743.
- 設定 Pr.278 = 19 4.
- 5. 設定 Pr.118 = 0
- 6. 分別設定 DI1(203)、DI2(204)、DI3(205) → 設定數位旋轉開關輸入信號的定義。
- 7. 設定 Pr.152 = 1000

- → 設定正轉。
- → 設定反轉。
- → 選擇以數位旋轉開關輸入做為速度來源。
- → 選擇數位旋轉開關的種類; 起始為 0, 有極限值。
- → 設定數位旋轉開關極限値。
- 將數位旋轉開關的接線依照定義 A、B、Store 分別接入 DI1、DI2、DI3。 8.
- 當完成以上設定後,必須執行復歸(RESET)。 9.
- 10. 啟動正轉後,會以數位旋轉開關的設定為運轉速度;若當時數位旋轉開關的觀測值為 500,則當時的轉速 是 Pr.137 / Pr.152 * Pr.128 = 500 / 1000 * 2000 = 1000rpm。 若按下 Store 開關,可以將 Pr.137 的值寫入到 Pr.152。

15. 故障信息說明以及排除方式

PS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

15.1 故障信息的顯示方式



當故障發生時,操作面板會自動進入故障顯示模式(若配置的是 COLOR 型 的面板,會顯示醒目的紅色背光警告),並顯示出當前發生故障的紀錄内 容。故障顯示主要的是紀錄的顯示以及故障的代碼顯示。 當前的故障紀錄是 AO,可以透過上、下按鍵查詢 AO、A1、A2、A3 共四 筆紀錄,紀錄號碼愈大代表愈早之前的計錄。每次復歸後,AO 會紀錄當前 狀態,並將之前的記錄移至 A1,其他的舊紀錄都會順移一個儲存位置,最 早的紀錄則被清除。

15.2 故障處理及排除方式

當操作面板自動進入故障模式時,代表有重要信息要通知使用者;此時應當依照下述步驟或方法做適當的檢查,或 執行故障排除動作;若依照建議的步驟仍然不能排除故障因素,或發現驅動器損壞,則請聯絡經銷商或送回原廠處 理。各項故障訊息和採取的處理方式或故障排除動作說明如下:

故障訊息	故障說明和故障排除
د ون ۲0-no	 A0 - no→ 沒有故障 顯示 NO 表示沒有故障 當沒有任何故障發生時如果操作進入故障模式時,會顯示此種狀態。
دی ۲0-(۶	 A0-CF→ 風扇故障 顯示 CF表示風扇轉速過低或沒有運轉 檢查風扇是否被堵塞導致無法轉動或降低轉速。 檢查參數 Pr.149(風扇預警即跳脫速度)的設定是否適當;一般風扇的轉速約在 3000 ~ 4000rpm,故此參數設定在 2000 ~ 2500 左右。 設定 Pr.146(風扇控制選擇)讓風扇強制運轉,目視檢查風扇運轉是否順暢,若不順暢,就必須更換新的散熱風扇。
د ور 80-58	 A0 - SE → 記憶體異常。 顯示 SE 表示 EEPROM 記憶體反應異常 請立即連絡經銷商或將驅動器送原廠維護。
دهیں -End-	C-PANEL:-End- →使用 C-Panel 時,表示自動調諧動作結束 顯示 End 表示調諧動作結束 ● 進行自動調諧動作結束時顯示,不代表故障發生(沒有故障)
A0-do	<i>R-PANEL</i> :- do - →使用 R-Panel 時,表示自動調諧動作結束 顯示 AO-do 表示調諧動作結束 ● 進行自動調諧動作結束時顯示,不代表故障發生(沒有故障)

	A0-ES→ 緊急停止
	 顯示 FS 表示有处部信號命令驅動器緊急停止,並在完成停止和致审動作後立刻顯示此信
	◎ 断閉擎刍停止信號輸入端子的接線,在安全情況下復歸驅動器,檢查早不持續顯示故
் இன் ப	圖用言芯仔工后就輸入氧了的技術,任女主用加下後師禮勤品,從旦足口抒損熱力以 陪信自。若仍繼續顏子此狀況, 書階級級統鉛商或客範動緊没百麼維護。
HU-25	陛后志。石仍繼視線小山水儿,明柳柏柱明向我府禮勤命达床顺椎後。 ▲ 检查設定为整刍停止信號輸入的提乙信號線久段接線具不有頻效或斷效的修识。
	● 做旦走百月干瘦准工影音言芯厅止后就获购货。 ● 中玄兹捐割老戒合权的維護人员詳细检查敕佣玄兹状况,排除引發緊負停止的状况。
	● 排除引發緊急停止的狀況後,才可以從新財動系統。
	顯示 00 表示放電迴路持續動作時間超過 Pr.151 (煞車放電過久保護時間) 設定的保護時
	間長度。
க் 📽 📷 ப்	● 檢查參數 Pr.151 (煞車放電過久保護時間) 的設定值是否適當,若要調整此參數設定,
80-04	必須考慮放電電阻的容量是否足夠。
	● 檢查運轉中負載是否持續拖動馬達,因而有持續的回升能量必須消耗。
	● 檢查驅動器輸入交流電壓是否超過驅動器額定範圍。
	●
	● 檢查參數 Pr.132(電容器自流電壓)顯示是否止催。
	● 以上述 3 頃的 一個 一 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	A0-OL→ 馬達過載
	顯示 OL 表示馬達過載;馬達過載保護是由驅動器内含的電子式熱電驛依照設定的反應時
0 0. 1000 0. 01	間保護,當計算的積熱累計量超過即跳脫,並顯示此信息。
6.800 L	● 檢查參數 Pr.215(電子式熱電驛動做時間)的設定值是否適當。
HU-UL	● 檢查參數 Pr.210(馬達額定電流%)的設定值是否正確。
	● 檢查參數 Pr.211(馬達激磁電流%)的設定是否正確。
	● 檢查馬達運轉是否受到堵塞。
	● 檢查馬達扭力是否適合負載的需要。
	● 檢查負載是否變動超出原設計規範。
	A0-OH → 散熱片過熱
	顯示 OH 表示驅動器散熱片溫度超過臨界保護值
	● 檢查參數 Pr.150(過熱保護溫度)設定是否適合。
4 62 253 -1-	● 設定 Pr.146(風扇控制選擇)讓風扇強制運轉,目視檢查風扇運轉是否順暢,若不順
	暢,就必須更換新的散熱風扇。
nu-un	● 檢查風扇是否被堵塞導致無法轉動或降低轉速。
	● 檢查驅動器安裝環境是否符合驅動器安裝環境的要求。
	● 檢查環境溫度是否超過驅動器使用規範。
	● 考慮氣候因素是否影響驅動器的環境溫度,安排適合的散熱方式,避免驅動器發生過
	熱保護動作。

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

	A0-OP→ 過電壓
	顯示 OP 表示驅動器偵測到電容上的直流電壓過高而跳脫保護
4 dt 10 . 1.	● 檢查是否因為減速時負載回升過大引起過電壓保護;若是,請使用煞車放電電阻。
	● 檢查放電電阻的放電量是否足夠消耗減速產生的回升能量。
nu-ur	● 檢查驅動器輸入交流電壓是否超過驅動器額定範圍。
	● 檢查參數 Pr.130(輸入交流電壓)的設定是否正確。
	● 檢查參數 Pr.132(電容器直流電壓)顯示是否正確。
	● 以上述 3 項的檢查決定是否應該修正 Pr.131(直流電壓顯示增益)。
	A0-UP→ 低電壓
1.0.00	顯示 UP 表示驅動器偵測到電容上的直流電壓過低而跳脫保護
	● 檢查供電系統是否正常。
80-0P	 ● 檢查驅動器輸入交流電源電壓是否符合驅動器的使用範圍。
	● 檢查參數 Pr.130(輸入交流電壓)的設定是否正確。
	● 檢查參數 Pr.132(電容器直流電壓)顯示是否正確。
	A0-OC → 過電流
	顯示 OC 表示驅動器偵測到輸出電流超過額定保護值而跳脫
	● 檢查馬達種類是否與驅動器形式匹配。
	● 檢查馬達規格是否適合驅動器的最大輸出容量許可值。
	● 檢查驅動器 U、V、W 接線是否鬆脫。
6.8 00 rh	● 檢查馬達電力接線是否有破損、短路。
<u>90-00</u>	● 檢查馬達是否相間短路。
110 00	● 檢查 感應伺服馬達參數群組 各内容是否設定正確。
	● 檢查 OC 是否發生在運轉加速的時候,若是請嘗試增加參數 Pr.053(加速時間)的設
	定。
	● 檢查 OC 是否發生在運轉減速的時候,若是請嘗試增加參數 Pr.054(減速時間)的設
	定。 ————————————————————————————————————
	● 檢查參數 Pr.130(輸入交流電壓)的設定是否正確。
	● 榆杏涣散 Dr 132(雪灳哭直流雪厭) 顕示早丕正確 。

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

g, Taipei Hsien, Taiwan

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

<u>16.CE認證</u>

16.1 EMC檢測証明



Allowed and a strength	
Product Name	IRIS MOTOR DRIVE
Applicant	: JOINT PEER SYSTEC CORP.
Address of Applicant	(222) 6F., NO. 266, Sec. 3, Pei Shen Road, Shen Keng Shian
SGS approved laborate	ory : SGS Talwan
Date of Issue	: June 13, 2008
Test(s) Required	SGS Onsite Test Standard: 2006

EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007 CISPR 11/ EN 55011: 2007, Class A

Conclusion

Model No

The equipment complies with the principal protection requirement of the directive 85/336/EEC amended by 2004/108/EC. The apparatus meets the requirements of the above standards. *This certification is only valid for the equipment and configuration described, and in conjunction with the test data detailed

above. It contains the result of the single examination of the subject being in hand and does not represent any universally valid decision concerning the quality of any other subject of the current production.

Authorized Signatory:

SGS TAIWAN LTD. Jason Lin **Technical Manager**

tim



Copyright of this certificate is owned by SGS Talwan Electronics & Communication Services and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the Manager of SGS Taiwan Electronics & Communication Services.

134, Wu Kung Road, Wu Ku Ind. Zone, Taipei, Taiwan

This document is tanned by the Campany under the Second Candidians of Service printed aportast. Als Unfolding, indocent licentees and justicalization inspect defined therein

Any bolds of this decompt is advised that information contained foreas relieve dis Company's leadings of the time of its internation only and writtle the leads of these strengtheses, if any. The Company's and responsibility is so its Disert and the decount date we constraint parties to a transmission have constraint all limit region and a high limit on decount on decounters. Any analytical alls writes, largery or faithful attent of the context or appearance of this decount is assault of advantage any is presented to the before active to the law.

SGSPAPER 07301280

www.jps.com.tw
16.2 LVD檢測證明



Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGSPAPER 07301350

<u>17. 操作設定器</u>

17.1 C-PANEL

前言:開機或復歸後,或長時間未操作(約10分鐘),數位操作器會自動鎖定按鍵,必須執行解鎖動作後才能進行操作功能。

17.1.1 操作面板按鍵解鎖及鎖定



17.1.3 監視模式

在監視模式中選擇監視項目

在 🏹 監視模式下執行 → 按 或 Δ ∇

使用上移或下移按鍵,可選擇監看以下資料:

- N 馬達實際的轉速,資料由編碼器(ENCODER)的回授偵測得到。
- Hz 驅動器輸出給馬達的運轉頻率。
- A 驅動器輸出給馬達的電流。
- V 驅動器輸出給馬達的電壓。

在監視模式中操作運轉 / 停止(RUN/STOP)



- Pr.065 = 0 FWD 輸入端子功能選擇:無功能。
- Pr.068 = 73 虛擬輸入端子功能選擇:FWD 功能。
- Pr.059 = 1 操作面板 RUN/STOP 的開關選擇:操作面板 RUN/STOP 有作用。

17.1.4 飛梭模式

在監視模式中進入飛梭模式

以手指按照以下弧形軌跡以箭頭指示方向用滑動方式操作,即可進入飛梭操作的模式。

Run	Reset / Stop	Run	Reset / Stop
Mode	4	Mode	
Rd/Wt	v	Rd/W/t	V

進入飛梭模式後,飛梭指示符號 會出現;同時 LCD 螢幕會顯示目前的速度設定值,並且最末一位數字呈現閃爍狀態,表示允許修改中。

使用飛梭輪以及上、下鍵修改數値

移動修改位置

	Run	Reset / Ste	9
輕觸飛梭左右處	Mode	PS •	可以將修改位置左移或右移。
	Rd/Wft		

利用此方法可以選擇要改變數值的位置,提高操作效率。

- 修改數値
 - 1. 利用飛梭快速修改數値



2. 利用上、下鍵修改數值



以上修改數值的方式可以交相利用,選擇最適合的修改方式。

● 寫入

0.5 秒內快按 Rdwt 二次,可將修改後的數值寫入記憶體。

advance your life

17.1.5 參數模式(選擇、讀取、編輯、寫入參數)

PS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.



進入參數模式後,LCD 螢幕顯示 Pr.000

在參數模式中對於參數的讀取、編輯、寫入等動作需要按照以下的順序執行:

- 1. 選擇參數。
- 2. 讀取參數設定值。
- 3. 進入編輯模式,修改參數設定值。
- 4. 將修改後的資料寫入,將新的參數設定值儲存起來。
- 5. 退出編輯模式,選擇下一個參數號碼;或再退出到模式選擇狀態,選擇其它操作模式。

選擇要修改或讀取的參數

【注意】在以下敘述的操作,都必須在 ⁽¹⁾ (參數模式)或 ⁽²⁾ (參數編輯模式)下,才有效。 依照以下各種操作方式,可以進行參數選擇以及參數值的讀取或修改等動作。

- 1. 選擇參數
 - 進入參數輸入模式



經果此操作,螢幕顯示的 Pr.000 最右邊位元呈現閃爍狀態,允許輸入參數號碼。

移動輸入位置



輸入參數號碼

按 △ 或 ⁄▽ 增加或減少參數號碼			
滑動飛梭輪	Run Reset / Stop Mode ▲ 修改參數號碼 Rd/Wt		

PS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP. advance your life 2. 讀取參數 在 / 1 參數模式下執行→ 按 即可讀取參數內容 Rd/Wt 編輯參數値 3. 4. 寫入參數 編輯參數需要使用移動修改位置、修改數值以及最後寫入等操作方式,與本章節所介紹的選擇參數的方 法一樣。 5. 返回 Mode 可循序返回上一層模式。 按 故障檢視模式 按 Mode 依序選擇進入故障檢視模式 然後 故障模式下執行 → 按 或 在 \triangle ∇ 使用上移或下移按鍵可以循序看到 A0~A3 等故障信息: A0 顯示現在發生的故障碼紀錄。 A1 顯示在 A0 事件之前所記錄的故障碼。 顯示在 A1 事件之前所記錄的故障碼。 A2 A3 顯示再 A2 事件之前所記錄的故障碼。 ** 每次復歸後,都會將故障紀錄碼依 A0→A1→A2→A3 的順序移動,A0 永遠紀錄代表目前狀態的記錄。 數位操作器執行復歸的方法(RESET)

advance your life



17.2 R-PANEL

在操作面板上共有 5 位數字的七段顯示器、6 個 LED、8 個按鍵及 1 個電位器(AIP)。下列將說明 4 種操作模式: 17.2.1 控制模式【CTL MODE】



按"CTL/MON"鍵,即可在"控制模式"或"監視模式"二者選一。 按"CTL/MON"鍵之後,若"RPM"和"I"LED 都不亮,即表示驅動器在 "控制模式"中,使用者可以直接控制馬達轉動之方向及調整運轉速度。 按鍵功能及電位器分述如下:

【AIP 電位器】: 操作面板上 VR 旋轉產生電壓給 CPU 解析,解析度為 0~4095(12 bits)

【FWD 鍵】: 控制驅動器正轉 (驅動器送通信命令:DI5 ON;DI6 OFF) 【REV 鍵】: .控制驅動器逆轉. (驅動器送通信命令:DI5 OFF;DI6 ON)

【STOP 鍵】:停止驅動器運轉(驅動器送通信命令:DI5 OFF; DI6 OFF)

17.2.2 監視模式 【MON MODE】

按"CTL/MON"鍵,即可在"控制模式"或"監視模式"二者選一. 連續按"CTL/MON"鍵,若"RPM"亮,即表示驅動器在"監視運轉模式"中,使用者可以很容易監視兩種運 轉資料

(如"運轉速度 RPM "及"輸出電流 I"等資料),而且可控制驅動器正轉、反轉及停止。

【注意】:『當 R-PANEL 連接對象為:JMD-SERIES-DRIVER』

- "RPM"燈不亮,"I" 燈不亮,驅動器處於"控制模式",且七段顯示器顯示轉速資料 (面板監測參數: Pr.056:RPM)。
- "RPM"燈亮,驅動器處於"監視模式",且七段顯示器顯示"RPM"資料 (面板監測參數:Pr.056:RPM)。
- "I" 燈亮,驅動器處於"監視模式",且七段顯示器顯示"I" 資料 (面板監測參數:Pr.018:
 - I_RMS(Ampere)) •

【注意】:『當 R-PANEL 連接對象為:IRIS-SERIES-DRIVER』

- "RPM"燈不亮,"I"燈不亮,驅動器處於"控制模式",且七段顯示器顯示轉速資料(面板監測參數: Pr.019:RPM)。
- "RPM"燈亮,驅動器處於"監視模式",且七段顯示器顯示"RPM"資料 (面板監測參數:Pr.019:RPM)。

● "I" 燈亮,驅動器處於"監視模式",且七段顯示器顯示"I" 資料 (面板監測參數: Pr.204: AMP(%))。 按鍵功能分述如下:

【FWD 鍵】:用於控制驅動器正轉 (驅動器送通信命令:DI5 ON ; DI6 OFF)

【 REV 鍵 】:用於控制驅動器逆轉 (驅動器送通信命令:DI5 OFF; DI6 ON)

【STOP 鍵】: 用於停止驅動器運轉 (驅動器送通信命令:DI5 OFF; DI6 OFF)

- 【 ▲鍵 】: 用於選擇另一組選定的資料。
- 【 ▼鍵 】: 用於選擇另一組選定的資料。

17.2.3 參數修改模式 【PAR MODE】
按"PAR/ALM"鍵,即可在"參數修改模式"或"故障顯示模式"中切換。
按"PAR/ALM"鍵之後,如七段顯示器顯示"Pr.nnn",則驅動器為處於"參數修改模式"
中, "RPM"和"I"燈必定同時點亮。
使用者可修改或是監看所有內部參數。操作步驟如下:
【步驟 1】:按"PAR/ALM"鍵,七段顯示器顯示"Pr.nnn",(nnn 為參數號碼 000~999)。
【步驟 2】:按▲ 或▼ 鍵選擇所要參數號碼,按"STOP"鍵移動游標位置,選擇欲更改之數字。
【步驟 3】:按"RD/WT"鍵以便讀取特定參數的內容値,七段顯示器如今已顯示參數內容値。
【步驟 4】:按▲或▼鍵以修改參數値,按"STOP"鍵可移動游標位置,選擇欲更改之數字。
【步驟 5】:再按"RD/WT"鍵把數值寫入。
如欲修改其他參數,重覆步驟 1~5。

17.2.4 故障顯示模式 【ALM MODE】

按"PAR/ALM"鍵,即可在"參數修改模式"及"故障顯示模式"中切換。 連續按"PAR/ALM"鍵之後,如七段顯示器顯示"A0-xx",驅動器即處於"故障顯示模式"中,使用者可以監看 最近四次故障狀態或執行復歸功能。

- 若處於"故障顯示模式":按▲或▼鍵可以選擇觀看最近四次故障原因。
- 若處於"故障顯示模式":按"STOP/RESET"鍵,驅動器將執行復歸功能

PS <u>Ex類企業股份有限公司</u> JOINT PEER SYSTECCORP. *advance your life* 17.2.5 【單位元:Single-Word】/【雙位元:Double-Word】的參數讀寫 【當該參數屬於單位元:Single-Word 狀態顯示】 K 當使用 R-PANEL 連線 JMD-SERVO " 當於 "RD/WT"讀取後,讀取到該參數的值。 西方斯和左圖所示



● 使用者希望填入的數值決定後,請按"RD/WT"寫入,此時的數字 狀態是穩定點亮,代表希望填入的數值已經寫入驅動器。

RPM I FWD REV H . Ø. Ø. Ø. Ø. Ø. Ø. L CTL PAR MON PAR ALM FWD M FWD M REV STOP RESET

PAR

ALM

RD

WT

STOP

RESET

CTL MON

FWD

REV



※ 當使用 R-PANEL 連線 JMD-SERVO

 ● 當按"PAR/ALM"進入參數編輯模式後,使用▲或▼鍵到指定參數時, 按"RD/WT"讀取後,讀取到該參數的值。

【當該參數屬於雙位元: Double-Word 低位元狀態顯示】

- 若該參數是屬於【Double Word 的低位元】,顯示將如左圖所示
- 若在此狀態,想要切換成【Double Word 的高位元】請按【FWD 鍵】
- 【低位元】想切換【高位元】請按【FWD 鍵】
- 【高位元】想切換【低位元】請按【REV 鍵】
- 若想編輯參數值,可▲ 或▼ 鍵, "STOP"鍵更改數值,此時的數字
 狀態是亮滅交替,屬於使用者希望填入的數值。
- 使用者希望填入的數值決定後,請按"RD/WT"寫入,此時的數字 狀態是穩定點亮,代表希望填入的數值已經寫入驅動器。

【當該參數屬於雙位元:Double-Word 高位元狀態顯示】

※ 當使用 R-PANEL 連線 JMD-SERVO

- 當按"PAR/ALM"進入參數編輯模式後,使用▲或▼鍵到指定參數時, 按"RD/WT"讀取後,讀取到該參數的值。
- 若該參數是屬於【Double Word 的高位元】,顯示將如左圖所示
- 若在此狀態,想要切換成【Double Word 的低位元】請按【REV 鍵】
- 【低位元】想切換【高位元】請按【FWD 鍵】
- 【高位元】想切換【低位元】請按【REV 鍵】
- 若想編輯參數值,可▲ 或▼ 鍵, "STOP"鍵更改數值,此時的數字
 狀態是亮滅交替,屬於使用者希望填入的數值。
- 使用者希望填入的數值決定後,請按"RD/WT"寫入,此時的數字 狀態是穩定點亮,代表希望填入的數值已經寫入驅動器。

PS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP. advance your life 17.2.6 【單位元: Single-Word】/ 【雙位元: Double-Word】的參數讀寫 【當該參數屬於單位元: Single-Word 負數的處理】 2個綠燈位置 FWD REV 承上一章節,參數讀寫的處理 8.8.8.8.8. 正負數的切換,可在"編輯"狀態下,壓住"STOP"1 秒變換正負號 H 必須在"編輯"的狀態下,才能變更正負號 ---在此狀態下,當數值=負號時,2個綠燈將會呈現"快閃"狀態 PAR 在此狀態下,當數值=正號時,2個綠燈將會呈現"不亮"狀態 CTL ALM MON ※ 編輯狀態=當修改參數時,數字是屬於閃動的狀態 ※ 若該參數式屬於正負號參數,按 STOP 才會切換 RD ※ 此狀態數値若是【2個】綠燈【不亮】,如左圖所示 FWD =>表示屬於【正數】的【Single Word】 STOP ※ 此狀態數值若是【2個】綠燈【快閃】,如左圖所示 REV RESET =>表示屬於【負數】的【Single Word】 【當該參數屬於雙位元: Double-Word 低位元-負數的處理】 1個綠燈位置, FWD REV • 承上一章節,參數讀寫的處理 正負數的切換,可在"編輯"狀態下,壓住"STOP"1 秒變換正負號 • •. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 必須在"編輯"的狀態下,才能變更正負號 在此狀態下,當數值=負號時,1個綠燈將會呈現"快閃"狀態 在此狀態下,當數值=正號時,1個綠燈將會呈現"恆亮"狀態 CTL PAR MON ALM ※ 編輯狀態=當修改參數時,數字是屬於閃動的狀態 ※ 若該參數式屬於正負號參數,按 STOP 才會切換 ※ 此狀態數值若是【1個】綠燈【恆亮】,如左圖所示 FWD WT =>表示屬於【正數】的【Double Word】的【低位元】 STOP ※ 此狀態數值若是【1個】綠燈【快閃】,如左圖所示 REV RESET .=>表示屬於【負數】的【Double Word】的【低位元】 【當該參數屬於雙位元:Double-Word 高位元-負數的處理】 1個綠燈位置, FWD REV ※承上一章節,參數讀寫的處理 正負數的切換,可在"編輯"狀態下,壓住"STOP"1 秒變換正負號 8.8.8.8.8. 必須在"編輯"的狀態下,才能變更正負號 在此狀態下,當數值=負號時,1個綠燈將會呈現"快閃"狀態 在此狀態下,當數值=正號時,1個綠燈將會呈現"恆亮"狀態 CTL PAR ALM ※ 編輯狀態=當修改參數時,數字是屬於閃動的狀態 MON ※ 若該參數式屬於正負號參數,按 STOP 才會切換 ※ 此狀態數値若是【1個】綠燈【恆亮】,如左圖所示 FWD W/T =>表示屬於【正數】的【Double Word】的【高位元】 STOP ※ 此狀態數值若是【1個】綠燈【快閃】,如左圖所示 REV RESET .=>表示屬於【負數】的【Double Word】的【高位元】

advance your life

17.2.7 故障顯示模式 【ALM MODE】的故障說明

PS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

J

故障訊息	故障說明
A0 - no	A0 — no → 沒有故障 顯示 no 表示沒有故障
A0 - PG	A0 — PG → PG 回授故障 顯示 PG 表示馬達回授編碼器信號錯誤
A0 - CF	A0 — CF → 風扇故障 顯示 CF 表示風扇轉速過低或沒有運轉
A0 — SE	A0 — SE → 記憶體異常。 顯示 SE 表示 EEPROM 記憶體反應異常
A0 — ES	A0 — ES → 緊急停止 顯示 ES 表示有外部信號命令驅動器緊急停止,並在完成停止和煞車動作後立刻顯示此信息。
A0 - OD	A0 — Od → 放電持續時間過久 顯示 Od 表示放電迴路持續動作時間超過(煞車放電過久保護時間)。
A0 - OL	A0 — OL→ 馬達過載 顯示 OL 表示馬達過載;馬達過載保護是由驅動器内含的電子式熱電驛依照設定的反應時間保 護,當計算的積熱累計量超過即跳脫,並顯示此信息。
A0 - OH	A0 - OH → 散熱片過熱 顯示 OH 表示驅動器散熱片溫度超過臨界保護値
A0 - OP	A0 — OP→ 過電壓 顯示 OP 表示驅動器偵測到電容上的直流電壓過高而跳脫保護
A0 - UP	A0 — UP→ 低電壓 顯示 UP 表示驅動器偵測到電容上的直流電壓過低而跳脫保護檢查供電系統是否正常
A0 - OC	A0 - OC → 過電流 顯示 OC 表示驅動器偵測到輸出電流超過額定保護値而跳脫
A0 — Er.	A0 — Er. → 通信失敗 顯示 Er. 表示 R-PANEL 與驅動器溝通失敗
A0 — dr.	AO—dr. → 驅動器 Master & Slave CPU 溝動知【僅 Jupiter Series 適用】 顯示 dr. 表示驅動器 Master & Slave CPU 溝通失敗

17.2.8 【線材定義】

JAM SC-5P 接頭定義:

Pin5 Pin1

	Ļ	Ļ	
	00	<u>000</u>	
		×	
缺口			

PI	N1	5V
PI	N2	0V
PI	N3	485-A
PI	N4	485-B
PI	N5	X(NC)

